

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh  
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16450 của bạn phạm văn trung - đã có (0) trả lời & góp ý.

panasonic TC21-FX71V

tình trạng đứt núm cao áp đánh xuống .hiện tượng khong bung mành ,chỉ còn khoảng 10cm  
cắm điện sờ vào chân ic thấy nhấp nháy

mong các cao thủ giúp đỡ

— ☐● ☐●☐ —

### Các bài viết tương tự:

- [âm ly k lên nguôn - em mở máy ra ktra thì có hiện tg sò B688 và D 718 cháy,ktra thì đúng cháy thật.kiểm tra bo công suất thì e thấy có 1 đoạn mạch bị đứt ở đường chân C của sò B688 \( e nghi là do thợ trước ngta tháo ra\) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện tượng j.e tưởng đứt đoạn mạch nên e hàn lại thì ở chân của sò B688 tóe lửa.ae cho mình ý kiến ạ](#)
- [Bếp tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tinh hình la bị mat nguon chap sò công xuất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phát hiện gi thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap môi cho sò thay chap 1 D4148 da thay nhưng e van chua đống sò vào may vi con phát hiện 1con transito dán bị chap 2 chan no co ten 9304 \(Q2\) nhưng e lai trua có con nay để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah](#)
- [Bếp từ Sunhouse, nổ sò - Ban đầu khách mang đến, nổ cầu chì, kiểm tra sò hư. Kiểm](#)



panasonic TC21-FX71V - đứt núm cao áp đánh xuống .hiện tượng

khong bung mành ,chỉ còn khoảng 10cm cắm điện sò vào chân ic tra cặp sò driver ko sao, diot 4148 gắn khu vực cặp sò ko sao (đã thay thử) thay sò mới, dùng bóng đèn 60W thay cho cầu chì, cắm điện bật nguồn thì nó bị như video. linhk đây a:<https://www.youtube.com/watch?v=qkiVTg1bf7o>. Em thấy ko ổn nhưng ko có hướng nào cứ hàn thử cầu chì vào xem sao, nhưng khi bật nguồn cái, bếp ra từ cái là tách luôn sò. Em đo điện áp tại chân G của sò là từ 1 đến 4VDC (điện áp nhấp nháy, ko cố định) ảnh của bếp đây a: <http://i.imgur.com/Mq1sxGy.jpg> <http://i.imgur.com/0a9B32F.jpg> <http://i.imgur.com/hwXlv1z.jpg>. :

4. Daling CTV-34k17f - 1h11 sáng ngời cả đêm vẫn chưa đc hiện tượng ki bật có tiếng rít từ cao áp rồi mất, đo kt nguồn 133v còn 80v, nguồn 12v còn 6v, cách ly cao áp, đo nguồn 133v đủ, gắn tải giả sứt áp còn 80v, tháo con ddiot ngay chân C đèn C1815 thì nguồn đầy đủ, máy a c e, tư vấn jup e có jai bị mạch bảo vệ ko ah, - Quá trình sửa chữa, thay thế : xin cam on mn, dong viet cuong (date: 17/5/2015) Bạn ktra cuộn lái mành xem
5. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tách tách. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dung lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
6. sumo 21 phẳng, Mành 78040, tổng 8873 - mất mành, nguồn đầy đủ, chạm tay nhẹ vào chân dao động dọc 78040 vẫn bung, trở 1 ôm k sao, e đã thay thử tổng mà vẫn không đc, thay thử cả lái luôn r
7. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho mành và r cấp cho mành,kt nguồn vào mành thì đủ vào đến chân ic mành,chạm tay vào chân vào ic mành mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22(8873cscng6r). cao ap 1010a,ic nguông là 5Q0765R...
8. tivi VTB model F2183 - con này có 1 vạch sáng ngang trên màn hình.đã thay tụ và linh kiện phần mành ic mành và kt lái mành cũng ra đi,e đã thay lái và ic mành cũng không được
9. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì
10. Tủ lạnh tosiba xabaxai chạy mạch 375l - Em gắp con tủ này. Ngăn mát không mát. Đã đo cảm biến ngăn mát và 2 cảm biến dàn ( đo lúc vừa tháo khỏi tủ) con ngăn mát là 2 k . 2 con còn lại là 10k . Có cao thủ nào chỉ giáo em vs. Tủ vẫn đóng đá bình thường. Khi tháo ra thì giàn lạnh có hiện tượng như kiểu xả đá không hết. Vẫn còn đá bám vào quạt. Làm quạt không chạy được. Trở xả băng vẫn sống.
11. vĩ trung quốc tổng 8873,mành 7840,dòg d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay mành mới nhưg k dcđc.mành lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái mành về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân mành về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi mành thì có hiện tượng bung mành hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.
12. VTB US2188 (đèn ngắn) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565(hai hàng"8



panasonic TC21-FX71V - đứt núm cao áp đánh xuống .hiện tượng  
khong bung màng ,chỉ còn khoảng 10cm cắm điện sờ vào chân ic  
chân”), Tổng 11105PS, màng 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối  
vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màng là 20v, chạy đc vài phút ic Màng nóng  
ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2  
con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....