

Câu 16440 của bạn ngo van nhan - đã có (3) trả lời & góp ý.

panasonic TH\_P46X20V plasma  
tình trạng lúc được lúc không

máy có lúc đang xem thì đèn xanh chuyển sang đèn đỏ, nháy 4 nháy đỏ 1 nhíp, nhưng cũng có lúc xem cả buổi không sao, có lúc xem lâu thì tự nhiên thấy màu bị ảo, đang nghi lỗi bo chính, mong được các anh em giúp đỡ

— [●] [●] —

**thaihoa** (dthoa )- 12 / 9 / 2017

hư cao áp(bo quét Y) bo to

**ngo van nhan** (nhan\_av )- 12 / 9 / 2017

vâng , xin cảm ơn bác, cách đây 3 năm thay 1 cặp cao áp con này hết 1,5 củ, giờ bị lại chắc rút luôn ,nản

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**nguyen thanhnguyen** (dien tu thanhnguyen )- 12 / 9 / 2017

4 nháy lỗi cao áp rồi

## Các bài viết tương tự:

- [1. bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô va bếp chay.nhung để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguôn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.khong đủ điện áp. chạm tay vào ic nguôn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đuong đo nhưng chưa phát hiện gì.nhung có lúc lại nấu được](#)
- [2. Hp Elitebook 8440p - Máy khởi động lúc được lúc không, lúc báo lỗi BIOS 501, lúc thì vào đến BIOS rồi tắt luôn.](#)
- [3. IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các bác giúp đỡ em với.](#)
- [4. LCD Samsung 740NW - Lúc chạy lúc không. lúc không chạy thì đèn nguồn vẫn sáng, công tác nguồn nhấn không có tác dụng. lúc chạy được thì bật tắt bình thường](#)
- [5. MAIN MSI G31TM-P21 - Có lúc bật chạy ngay, dùng bình thường có khi cả ngày không sao, có lúc được chạy 5-10 phút tối màn, treo NUMLOCK, quạt vẫn quay. Có lúc bật chớp sáng logo nhà SX rồi treo NUMLOCK luôn, có lúc bật không lên gì.](#)
- [6. máy giặt panasonic NA-F7282 - khi mới cắm điện vào bật ON rồi cho chạy bình thường. nhưng khi tắt đi bật lại luôn thì không được. chờ 1 lúc mới bật được hoặc rút dây nguồn ra rồi cắm lại thì được luôn ạ](#)
- [7. Panasonic Plasma P50U20V - + Con Panasonic Plasma P50U20V bật nguồn lên đèn đỏ nháy 1 lần rồi tắt rồi lại nháy lại cứ lập đều nhau. Bo cao áp Sc em đã thay mới rồi mà bật không lên mong các bác chỉ giáo.](#)
- [8. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
- [9. SAMSUNG GT S5620 - \\* Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chờn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được.nhung một lúc lại không được.](#)
- [10. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem mờ đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luôn nguôn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ](#)
- [11. tivi panasonic plasma th-p42s1c - Lúc đầu báo lỗi 6 nháy, mình đã thay bo Sn, giờ lại báo 7 nháy. tình trạng máy hoạt động rất chập chờn, đôi khi máy chạy được 10 phút mới báo lỗi](#)
- [12. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường](#)



panasonic TH\_P46X20V plasma - lúc được lúc không | 3

nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo