



Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhờ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị

Xin mọi người giúp đỡ

— ● —

Vũ Văn Luân (Lu_an 332)- 17 / 12 / 2016

E thay tụ nhựt 752 bằng 682có đk ko

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran van khoa (vitamin)- 19 / 12 / 2016

Dc chữ , bác cú thử , hư là học thuộc bài...

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,, khách say cứ để vài phút,,, lúc sau em lên kiểm](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau

2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhờ tũ 102 ra đo tra BA om nóng, rơ le ko đóng, fuse ko nổ (oh) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng, nhà ông này hay hát hò karaoke, lần trước cũng chết công suất đứt fuse, rơ le ko đóng... thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất, lần đó cũng bất bình thường hôm sau trời ẩm là chết công suất nổ fuse

2. bếp SUNHOUSE SHD 6151 - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô và bếp chạy nhưng đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguồn 18 v và 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống. không đủ điện áp. chạm tay vào ic nguồn thấy nóng. e đã thay thu nhưng vẫn chưa được. e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì. nhưng có lúc lại nấu được
3. bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nôi. bếp ko nhận nôi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngát và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng. con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả. e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch. đã vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nôi o trên. đã thay cam biến o so ban đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy
4. cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic., +-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,, thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất = nhau 52 vol, các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt, (bỏ nguồn, ổn áp và công suất đi liền),,, tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng, bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng (về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,, kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,, ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,
5. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn, cứ bị như thế liên tục. (cắm nguồn khác thì bình thường)
6. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa. đèn nguồn vẫn còn. Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa, khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường, nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì. Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc cánh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
8. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ. Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ. Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy, lúc không. lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ. Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp, ngắt luôn nguồn 12v. Mong mấy bác, anh chị giúp ạ
9. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã ktra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử thì cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.
10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dãn, kiểm tra

Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau

2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhổ tụ 102 ra đo nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 32v thay ic mạnh và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh

11. tu lạnh panasonic : Ko làm lạnh được ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt. nhưng e đã thay timer xả đá hay h: lạnh bt nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm. đầu về ko mát chạy được 1 tuần tại quạt và lốc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giắt giắt rồi quij và lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt và loocf lại chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lại bị như cũ
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tấm kính