



PC cai win xp sp2 - khi dang cai thi binh thuong nhung khj copy cac file tu dia sang may xong khoi dong lai thi may tat lun.bam nut nguồn khởi động thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên.minh đã đem đĩa win do cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả | 1

Câu 4447 của bạn Huỳnh thanh tuan - đã có (5) trả lời & góp ý

Loại thiết bị (Model): PC cai win xp sp2

Hiện tượng: khi dang cai thi binh thuong nhung khj copy cac file tu dia sang may xong khoi dong lai thi may tat lun.bam nut nguồn khởi động thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên.minh đã đem đĩa win do cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả

nhu the la bi gi ? Co phai bi chet bo nguồn ko ? Bac nao biet xin chi minh giùm nha.thank cac bac nhiều.

— [●] [●] —

**Nguyen Hong Quan** (hoacomayvnnvn) - 13 / 6 / 2012

cái này không phải do đĩa, bạn đem đĩa win đó cài máy khác đương nhiên là chạy bình thường, hiện tượng máy không lên do bạn không nói rõ nên không biết tư vấn thế nào cả.  
- CM lại hiện tượng máy mình tư vấn tiếp cho nhé,

**Huỳnh thanh tuan** (nhutnhat) - 19 / 6 / 2012

hien tuong may hien gio la khong len khi bam nut nguồn den nguồn chỉ chớp 1 cái rút tắt bấm nút nguồn lần nữa đèn nguồn ko chớp nữa vẫn không lên.rút nguồn cam lai hien tuong van nhu vay.nho ban tu van giúp mình nữa nhe.cam on ban rat nhiều.

**luong tien dung** (luong tien dung) - 1 / 10 / 2012

thao thanh ram ra lau thu xem nao

**Nong Dinh Nghiem** (nghiem87) - 12 / 11 / 2012

Bạn không bật lại máy để kiểm tra ah?

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**



**nguyễn văn long** (huylong) - 15 / 1 / 2013

Loi cua ban mot la do Main, hai la do nguồn,,,  
Mainboard: bi loi dan den khi kich nguồn quay quat vai vong rồi tắt.  
Nguồn: cung nhảy quat, va nhảy đèn led rồi tắt...  
Trước tiên thu băng nguồn tốt..tiếp đèn thu main



PC cai win xp sp2 - khi dang cai thi binh thuong nhung khj copy cac file tu dia sang may xong khoi dong lai thi may tat luon.bam nut nguon khoi dong thi den chi chop 1 cai roi tat chu khong len.minh da dem dia win do cai vao may khac thi binh thuong ko bi gi ca | 2

## Các bài viết tương tự:

- [1. Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat luon chi co đèn on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat máy lai thi đèn on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
- [2. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khách nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khách mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chui roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
- [3. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laojj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo ẩm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [4. main GIGA G41 - nhận usb bình thường cả trên win và bios, nhưng không nhận chuột, phím USB.cả trên win và bios. mặc dù đã enable trong bios hết rồi.cũng đã cài lại win rồi. đo vẫn có 5v](#)
- [5. mainboard biosstar G31 - - main luc dau khoi dong vao may boot vo win binh thuong,de khoang vai phut may khoi dong lai khong len hình,ran card test main vao khong bao code hic, nhưng ma rut dien ra khoang 30 phut khoi dong lai thi len binh thuong cho em hoi benh main nay la gi vay may anh emkiem tra roi ma khong ra hic](#)
- [6. manin pen4 - co nhan o cung, van vao win duoc. nhưng o cd khong nhan dia cai win, cho dia cai office thi van cai duoc. kiểm tra pin cmos=0v](#)
- [7. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
- [8. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
- [9. may lanh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoat dong thi den timer vs den ion tren dan lanh chop hoai luon,, moi khi bam remoto thi chi bao 1 tieng](#)



PC cài win xp sp2 - khi đang cài thì bình thường nhưng khi copy các file từ đĩa sang máy xong khởi động lại thì máy tắt luôn. bấm nút

10. [bấm ma gio thi bam bao bip bip bip bip 4 lan nhu vay](#)  
[máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái nhad mình dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt đc mạng.kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm o bên quán nét thì vẫn nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với](#)
11. [nguồn khởi động thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên.minh đã đem đĩa win đó cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả](#)  
[may tinh cay - may chay binh thuong,ban em\(nguai yeu\)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e lien thao o cung cua may ra dong o cung nay vao va bat may thi may ko chay \(o cung chet\) sau do e lap lai o cung cua may roi bat len thi cay van co tieng tit bao chay nhu binh thuong\( luc chua thay o cung\) nhung ma ko co lenh mo cho man hoat dong](#)
12. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sách sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tình m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)