



PC cai win xp sp2 - khi dang cai thi binh thuong nhung khj copy cac file tu dia sang may xong khoi dong lai thi may tat luon.bam nut nguồn khởi động thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên.minh đã đem đĩa win do cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả | 1

Loại thiết bị (Model): PC cai win xp sp2

Hiện tượng: khi dang cai thi binh thuong nhung khj copy cac file tu dia sang may xong khoi dong lai thi may tat luon.bam nut nguồn khởi động thì đèn chỉ chớp 1 cái rồi tắt chu không lên.minh đã đem đĩa win do cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả

nhu the la bi gi ? Co phai bi chet bo nguồn ko ? Bac nao biet xin chi minh giùm nha.thank cac bac nhieu.

— [●] [●] —

Nguyen Hong Quan (hoacomayvnnvn) - 13 / 6 / 2012

cái này không phải do đĩa, bạn đem đĩa win đó cài máy khác đương nhiên là chạy bình thường, hiện tượng máy không lên do bạn không nói rõ nên không biết tư vấn thế nào cả.
- CM lại hiện tượng máy mình tư vấn tiếp cho nhé,

Huynh thanh tuan (nhutnhat) - 19 / 6 / 2012

hien tuong may hien gio la khong len khi bam nut nguồn den nguồn chỉ chớp 1 cái rút tắt bấm nút nguồn lần nữa đèn nguồn ko chớp nữa vẫn không lên.rút nguồn cam lai hien tuong van nhu vay.nho ban tu van giúp mình nữa nhe.cam on ban rat nhieu.

luong tien dung (luong tien dung) - 1 / 10 / 2012

thao thanh ram ra lau thu xem nao

Nong Dinh Nghiem (nghiem87) - 12 / 11 / 2012

Bạn không bật lại máy để kiểm tra ah?

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn văn long (huylong) - 15 / 1 / 2013

Lỗi của bạn một là do Main, hai là do nguồn,,,
Mainboard: bị lỗi dán đèn khi kích nguồn quay quắt vài vòng rồi tắt.
Nguồn: cũng nhảy quắt, và nhảy đèn led rồi tắt...
Trước tiên thu băng nguồn tốt..tiếp đến thu main

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình như loa phát ra thì phai rồi máy tắt luôn chỉ có đèn on/standBy là Chóp tắt Chóp tắt Chóp tắt mà bấm máy lại thì đèn on/standBy cứ Chóp tắt Chóp tắt vậy cho hỏi là máy bị hư gì vậy](#)
2. [chào các bạn. - dán am thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyên là thế này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho dàn am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chúi rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
3. [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vì sử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
4. [main GIGA G41 - nhận usb bình thường cả trên win và bios, nhưng không nhận chuột, phím USB.cả trên win và bios. mặc dù đã enable trong bios hết rồi.cũng đã cài lại win rồi. đo vẫn có 5v](#)



PC cài win xp sp2 - khi đang cài thì bình thường nhưng khi copy các

file từ đĩa sang máy xong khởi động lại thì máy tắt luôn. bấm nút

5. mainboard biosstar G31 - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường, để khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình, ran card test main vào đem đĩa win đó cài vào máy khác thì bình thường ko bị gì cả
6. manin pen4 - có nhân o cung, van vào win được. nhưng o cd không nhân đĩa cài win, cho đĩa cài office thì van cài được. kiểm tra pin cmos=0v
7. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1. chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường. mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước + xả + hẹn giờ + mở nguồn nhưng vẫn không được
8. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
9. máy lạnh panasonic inverter - bắt cb lên đèn do chop chop,, khi hoạt động thì đèn timer vs đèn ion trên dàn lạnh chop hoai luôn,, mọi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip mà giờ thì bấm bao bip bip bip 4 lần như vậy
10. máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái. nhad mình dùng là mạng internet bên quán nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt dc mạng. kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường, mang máy sang cắm ở bên quán nét thì vẫn nhận mạng. vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với
11. máy tinh cay - máy chạy bình thường. ban em (người yêu) kiểm tra cài o cung về bao em test thử, e liên thao o cung của máy ra đồng o cung này vào và bắt máy thì máy ko chạy (o cung chết) sau đó e lắp lại o cung của máy rồi bắt lên thì cay van có tiếng tit bao chạy như bình thường (lúc chưa thay o cung) nhưng ma ko có lệnh mô cho man hoạt động
12. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm, nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy