

Câu 6538 của bạn vo hoai phong - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): pentium 4

Hiện tượng: cai win 8 kg duoc

nho ae giúp updat bio hay rom

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ngoctu (ngoctu880) - 11 / 4 / 2013

ho fai bios dau, kt lai dia cai or o dia cd, hdd

Các bài viết tương tự:

- [acer 4738 - khi shutdown máy tự khởi động lại, đã cài lại win? cài đặt BIOS mặc định. không làm sao tắt được máy chỉ có nước tháo bin rút sạc ra thôi? ko phải bị tự kick vì khi cắm nguồn vào mà ko nhấn nút power thì máy ko khởi động? ai biết bệnh khác phục chỉ e với nhé! e cảm ơn](#)
- [ban dia win cai tự đong chi 40k. - cai day du lon cac phan mem nhu office, unikey, winzar, yahoo, teracopy... nhan day du driver.](#)
- [đĩa cài win tự động. 40 nghìn - đĩa sẽ tự động cài win, cài phần mềm cơ bản, cài và nhận đầy đủ driver, dùng cho cả laptop và pc](#)
- [ecs945gct-m2 - cpu pentium thi shutdown duoc con cpu dual core thi khong duoc](#)

5. [HP 430 CORE i3 - ko cài đc win xp + win7 . chia lại ổ cứng nhưng cú ghót hay cài win 100% reset lại vào đến chạy chữ window thì hiện màn hình xanh](#)
6. [laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thủ dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .](#)
7. [loi win - loi win](#)
8. [main GIGA G41 - nhận usb bình thường cả trên win và bios, nhưng không nhận chuột, phím USB.cả trên win và bios. mặc dù đã enable trong bios hết rồi.cũng đã cài lại win rồi. đo vẫn có 5v](#)
9. [Main Intell E210882 chạy chip ATI xxx - khi cài win đến khi copi file xong khởi động lại là tắt luôn.\(ổ cứng và nguồn ATX, đĩa cài ok\)](#)
10. [Mainboard- ASRock-G31M-S - Khởi động máy vào win bình thường được khoảng 2-5 phút thì tắt máy quạt cp- nguồn vẫn chạy tưởng lỗi win cài lại và vào bios vẫn vậy.](#)
11. [manin pen4 - co nhan o cung, van vao win duoc. nhưng o cd khong nhan dia cai win, cho dia cai office thi van cai duoc. kiểm tra pin cmos=0v](#)
12. [PC cai win xp sp2 - khi dang cai thi binh thuong nhưng khj copy cac file tu dia sang may xong khoi dong lai thi may tat lun.bam nut nguon khoi dong thi den chi chop 1 cai roi tat chu khong len.minh da dem dia win do cai vao may khac thi binh thuong ko bi gi ca](#)