

Câu 10936 của bạn BUI VAN CHINH - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): qmobi p8

Hiện tượng: hong cam ung

có bạn nào có cảm ứng bán hoặc biết ở đâu thay ko

— [●] [●] —

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

tran lam nhan (tomnynhan) - 19 / 11 / 2014

Bạn ở đâu vậy ? máy của hãng nào và mode máy luôn

### Các bài viết tương tự:

1. [+ Bếp suport - + hư cảm ứng](#)
2. [Bếp Hồng Ngoại K'Sun - E có con bếp hồng ngoại K'Sun ko nhớ model. Cắm điện vào vẫn bình thường, quạt vẫn chạy nhưng khi chọn chức năng và khởi động thì báo lỗi E6. E đã thử thay cảm biến nhiệt độ từ bếp từ sang mà ko được. Cao thủ nào giúp e với. Thành công e xin hậu tạ!](#)
3. [bep hong ngoai model SHD6008 - khi bật bếp. on off và các phím bình thường \(cảm ứng\) đèn halogen không sáng. khi dùng máy sấy tóc khò vào ic H18B 18 chân. thì bếp lên bình thường. khoảng 30phút sau thì bếp tự sụt nhiệt độ. bác nào biết chỉ giúp em. em thay 2 con BTA16 rồi bếp van.không được](#)

4. [bếp hồng ngoại TCL TG20AT - cảm điện báo lỗi 14 trên mặt cảm ứng va lỗi rr-o](#)
5. [Bếp hồng ngoại, kangaroo, 389i - Cắm nguồn đèn nguồn nhấp nháy và quạt quay liên tục không dừng, đèn hiển thị không hiện, các nút cảm ứng không bấm được, các bác nào từng gặp hay làm qua rồi xin giúp mình 1 tay, Thanks rất nhiều](#)
6. [bếp từ cảm ứng thái lan - đun mấy giây lại báo lỗi e1 cứ lặp đi lặp lại liên tục ,cảm biến nhiệt kiểm tra bình thường](#)
7. [bếp từ media,, cảm biến chạm bàn phím - cảm điện lên đèn led hiển thị số và led sáng,,,,rồi tắt ,,chạm phím cảm ứng ko tác dụng gì,,](#)
8. [cảm ứng i9500 trung quốc - tụ lọc ic cảm ứng bị dò](#)
9. [lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh](#)
10. [man sam sung synmaster 743 - Em co con man hinh synmaster 743 bị thối hết mạch chỗ công tắc cảm ứng nên ko còn tác dụng. Em muốn nhờ các bác xem có cách nào để cầu nguồn cho nó chạy trực tiếp ko a? em xin cảm ơn :\)\)](#)
11. [may giat lg cua ngang - cam điện cac đèn bao nhập nhay mơ mơ fai cảm đi cảm lai moi đc mình đã thay thạch anh cac tu lọc ic 7805 đi ot rồi ơi khô ma vân vân la khi bị mất điên fai rút ra va cắm nhập nhay phích cắm moi lên nguồn](#)
12. [SHARP cảm ứng. CY-200BP 2000W - Cắm nguồn rồi chọn chế độ nấu máy báo lỗi e4 . cảm biến mâm từ và fét còn tốt . Điện trở hồi tiếp ko trên lệch gì nhiều](#)