

Câu 11391 của bạn duongtuan - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): saiko high

Hiện tượng: nguồn vẫn còn

Chào các bác, em là thành viên mới, rất mong được giúp đỡ. Tình hình là nhà em có cái bếp từ SAIKO 2002, dùng rất tốt. Vừa rồi khi đang nấu thì nó tự nhiên dừng lại. Bật ON lại thì nghe tiếng bíp nhưng nhỏ xíu, bếp chạy, bấm giảm hoặc tăng nhiệt độ tiếng bíp cũng nghe nhỏ xíu. Kiểm tra quạt những lúc thế này thì thấy quạt không quay. Tắt hẳn nguồn để nguội một lúc cắm lại chạy bình thường (tiếng bíp kêu to, quạt chạy). Ngày sau dừng lại bị lặp lại như vậy, tình trạng càng ngày càng tệ hơn, tháo ra xem thấy về mặt vật lý mọi thứ bình thường, thử đo nguội các diot zener thấy tốt, đo nguồn quạt (khi có tải) = 18v, nhưng có lúc không có volt nào cả. Em nghĩ kiểu này chắc nấu vài ngày nữa là nó die luôn. Các bác cho em hỏi bếp từ em bị gì vậy và cách xử lý. Cám ơn các bác giúp đỡ rất nhiều.

— [●] [●] —

Boy Ngok (boyngok92bmt2)- 3 / 12 / 2014

Mua cái mới đi pạn

nguyen dang dai (chomottinhyeu)- 3 / 12 / 2014

ban sem phan nguon .kt 7805.va thay tu loc nguon 400v di cai đã

truong minh quang (minhquang060988)- 4 / 12 / 2014

con tro tang chi so thay di la ok

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dinh van nhuong (nhuongmau1970) - 7 / 1 / 2015

thay vp 12 là được

Các bài viết tương tự:

1. [+ Bếp từ Saiko - + Em có con bếp từ Saiko không nhận nổi, em đo các trị số trở đều tốt, mong các bác giúp đỡ](#)
2. [bếp Media dùng sò H20R1202 - k lên nguồn, e ktra nguồn 18v 5v k có, trước cuộn biến thế có con R90 \(220 ôm\) đã hư, e thay con R 220 ôm mới vào thì nó hư luôn. kiểm tra con điốt sau con R thì vẫn ổn. mong các bác cho e ý kiến](#)
3. [bếp từ electrolux etd32d kêu tit tit mà ko nóng, các phím vẫn ok, quạt vẫn quay, mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot, lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo tit tit, với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ, nghĩa là bị phần bảo vệ.](#)
4. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoir oi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
5. [Daling CTV-34k17f - 1h11 sáng ngỗi cả đêm vẫn chưa đc hiện tượng ki bật có tiếng rít từ cao áp rồi mất, đo kt nguồn 133v còn 80v, nguồn 12v còn 6v, cách ly cao áp, đo nguồn 133v đủ, gắn tải giả sụt áp còn 80v, tháo con diot ngay chân C đèn C1815 thì nguồn đầy đủ, máy a c e, tư vấn jup e có jai bị mạch bảo vệ ko ah, - Quá trình sửa chữa, thay thế : xin cam on mn, dong viet cuong \(date: 17/5/2015\) Bạn ktra cuộn lái màn hình xem](#)
6. [đầu đĩa DVD Boston MIDI 838 - xin chào tất cả các ae. Máy hôm nay cái đầu đĩa nhà](#)

mình bật nguồn lên ko thấy gì giống bị tịt , mình tò mò thử tháo ra xem thế nào .Mình tháo hết tất cả rắc cắm trong bo mạch , đo nguồn thì vẫn đầy đủ ,song mình cắm các rắc lại như cũ sau đó bật lên lại thấy chạy dc . Nhưng sờ vào con HD8555 , con ic tổng và con s8550 thấy rất nóng ,nhất là con s8550.

7. E k nho model doi 2 manh bang nhau - Một con an star cấp nc luon E da thay con điều khiển ra van doi k bi chap van nua nhưng van cấp nc lai k co dien. Con 1 con khi an che do vat mo to quay thi xa lai nha
8. Equalizer technics sh- e70 - Máy k hoạt động, k có hiển thị j hết. Mạch gần như còn nguyên bản, chỉ có 1 con (trên mạch ghi là ic1) gần giống d882 k nhìn rõ trị số và 1 con q là N4216 mình đo k được. Có ai biết con ic1 là con j và thay thế tương đương con N4216 k giúp em với ạ
9. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống goăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết
10. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lai được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhíp nhíp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
11. Tủ lạnh toshiba xabaxai chạy mạch 375l - Em gắp con tủ này. Ngăn mát không mát. Đã đo cảm biến ngăn mát và 2 cảm biến dàn (đo lúc vừa tháo khỏi tủ) con ngăn mát là 2 k . 2 con còn lại là 10k . Có cao thủ nào chỉ giáo em vs. Tủ vẫn đóng đá bình thường. Khi tháo ra thì giàn lạnh có hiện tượng như kiểu xả đá không hết. Vẫn còn đá bám vào quạt. Làm quạt không chạy được. Trở xả bằng vẫn sống.
12. VTB US2188 (đèn gắn) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565(hai hàng"8 chân"), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn hình là 20v, chạy dc vài phút ic Màn hình nóng ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....