

Câu 16622 của bạn Mr Cuong - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sam sung 32b350

Hiện tượng: đèn do nhảy 3 nhịp ko lên hình

nho anh em giúp do

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phamxuanvi (xuanvitn) - 11 / 3 / 2018

cần đồ e nó lh e nha bác 0984481990

Các bài viết tương tự:

1. [main g31 foxcom - main test card thì đèn reset sáng liên tục và 2 đèn cpu và clock ban đầu sáng nhấp nháy sau khi hệ số hexa nhảy qua c3 và hiện thị 08 thì dừng lại đèn cpu và clock cũng ngừng nhấp nháy và sáng liên tục](#)
2. [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy êm có hình tiếng đầy đủ, được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục, cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường, nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục, tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị, có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng, thay thử cao áp kiểm tra xung quanh, vẫn chưa được, nguồn ok, chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhấp nháy ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)

3. [sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình](#)
4. [sam sung cua dung - chao anh em dien dan .minh moi nhan cua tho bo may giat sam sung hien tuo g mo nguoi may bao loi 1e luon minh da thay fao nhưng k dc .minh do dien ap fao co 2.6v](#)
5. [Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chi em cái nếu là canon thì con biết bị sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sài sam sung nhìu chi đường giúp em cái](#)
6. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
7. [Sony model kdl-32r300b - Máy vừa mở lên hiện chữ sony lên 3 lần rồi tắt nhịp đèn đỏ 6 nhịp](#)
8. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhịp thì lên](#)
9. [tivi led samsung 48u5510ak - đèn nguồn nháy một nhịp sáng một nhịp mờ, máy không chạy. em nghi lỗi vĩ chính. mong anh em giúp đỡ. nếu đúng do vĩ chính, anh em ai có để cho em nhé. sdt 0984225758](#)
10. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)
11. [tivi sam sung CS21A530 - e co con ti vi sam sung 21 vua bat len cao ap chay ruy ngat ngay ,bac nao bit giup e voi](#)
12. [TV samsung CS21A530FL ic tổng tda12156 ic màn hình la78141 - TV bị rơi. đứt một số mạch và được nối lại chạy bình thường 1 ngày. sau đó bật nguồn thì đèn nguồn nháy 6 nhịp rồi tắt. 3 - 4 giây sau lên lại rồi nháy 6 nhịp lại tắt. sò ngan nóng nhưng không chập.](#)