



sam sung 40f5500ar - chạy được 15phut xuất hiện điểm trăng trên màn hình ở giữa giống như bị chế điểm nhưng tắt di bật lại thì hết e Câu 16789 của bạn nguyễnhoang - đã có (1) trả lời & góp ý mới vẫn bị xin mọi ng giúp đỡ | 1

Loại thiết bị (Model): sam sung 40f5500ar

Hiện tượng: chạy được 15phut xuất hiện điểm trăng trên màn hình ở giữa giống như bị chế điểm nhưng tắt di bật lại thì hết e đã thay màn mới vẫn bị xin mọi ng giúp đỡ

xin mọi ng giúp đỡ

— ● ● ● —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIC MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Ngô Đức Thọ (thodn1 )- 3 / 1 / 2019

wed lừa đảo nạp tiền tại ko được

### Các bài viết tương tự:

1. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đói xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cắp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đâu hỏng công suất chết câu chì, thay thẻ và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tông khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ôн áp và công suất đi liên\),,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cắp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vế lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đâu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng vê rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường vê 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)

sam sung 40f5500ar - chạy được 15phut xuất hiện điểm trăng trên màn hình ở giữa giống như bị chế điểm nhung tắt đi bật lại thì hết e

2. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhung may khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoi roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
3. dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh j, nghe thay nhac cho khoang 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on
4. Đâ DVD trung quốc - Nguồn của đâù DVD khi đô thi đủ áp nhung khi cắm vào đâù thi lên nhung lại bị khởi động lại luon,cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thi bình thường)
5. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trăng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn ko thấy tu nào bị phồng
6. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lạt thach anh và mình kiểm tra 2 chân thach anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
7. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chao anh em trên dien dan. lâu lăm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tin giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang văt thì không văt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nỗi tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang di thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
8. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
9. sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhung vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thi có hình tốt,khur 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thi có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thi lại có hình
10. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn ngke thấy nữa e đã ktra kĩ hết đâù input ôn cả lúc sau thủ thi cả 2 bên đều k thấy rì cả e đã thay 2 con 16v450uf nhung vẫn bị.



linh kiem thao may . com  
sam sung 40f5500ar - chạy được 15phut xuất hiện điểm trăng trên màn hình ở giữa giống như bị chế điểm nhưng tắt đi bật lại thì hết e

11. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mồi mở chạy bình thường đã thấy màn mồi vẫn bị xìn mồi ng giúp đỡ | 3 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đâu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tu nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
12. tủ lạnh Daewoo 160L -- ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đòng gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chăn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra dường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chăn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngan mát không lạnh gì