

Câu 3662 của bạn Phan Ha - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Sam sung 743NX

Hiện tượng: Sang len 2s roi tat lap lai

mong cac ban giup do~

— [●] [●] —

Phan Ha (western)- 13 / 11 / 2011

minh da kien tra nguon tot 13V tot 5V tot , tin hieu mo nguon inverter da co hinh anh cu sang len 2s roi lai tat , cong suat inverter da mo ra ktra van tot mong cac ban giup do~

vo dinh hung (ngocdiep79)- 13 / 11 / 2011

kiem tra cap mosfet 4352 xem neu con tot ,nguon cap 15v dc du.thay thu tranformer cao ap{loai nay khong co thiet bi de ktra} .van nhu cu khong chay, thi ban thay 1 or 2 bong backligt may se sang len thoi.chuc ban thanh cong chao than

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vo dinh hung (ngocdiep79)- 14 / 11 / 2011

neu khong sua duoc ban phan ha lhdt 0188.79.393.79 minh co 1 con moi tinh bi hu panel

Các bài viết tương tự:

1. [Màn hình LCD Grenn House 17" cao áp 4 bóng đèn cx BCE - Màn hình sáng đc 2s rồi tự tắt và lại tự sáng lại rồi lại tắt lặp đi lặp lại](#)
2. [man RCT sam sung 17KSBBR - mo may chay khoang vai tieng sau do bi mat anh chi con man sang xanh.tat di bat lai ngay thi khong duoc ,nhung de hom sau bat len thi lai chay nhung cung chi duoc koang vai tieng lai bi nhu vay.may chay ic dao dong SVT9118.](#)
3. [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
4. [Panasonic Plasma P50U20V - + Con Panasonic Plasma P50U20V bật nguồn lên đèn đỏ nháy 1 lần rồi tắt rồi lại nháy lại cứ lặp đều nhau. Bo cao áp Sc em đã thay mới rồi mà bật không lên mong các bác chỉ giáo.](#)
5. [sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình](#)
6. [Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chỉ em cái nếu là canon thì con biết bị sao chứ em khong biết máy sam sung bác nào sài sam sung nhìu chỉ đường giúp em cái](#)
7. [Sam sung ua40h4200ak - Có lúc xem bình thường tắt đi bật lại ko xem được. Lặp đi lặp lại](#)
8. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
9. [TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muống tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đỏ nháy 3 nhíp tắt. rồi lạy nháy 3 nhíp cứ lặp đi lặp lại như vậy';/ khi tắt đo nguồn cap sao 12v khong có .](#)
10. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)
11. [Tivi sam sung 29 in may chay ic nguồn 6754 ic màn hình 78045 cao áp o166e ic tong zan - May len thấy 1 đường sáng nằm ngang rồi tắt rồi lại lên cu như vậy lap đi lap lại như vậy](#)
12. [Tivi sam sung 29in may6 chay ic nguồn 6750 ic màn hình 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 - May chay có hình rồi lại ngắt rồi lại lên cu lên rồi lại tắt cu như vậy lap đi lap lại mình kiểm tra các nguồn đều tốt cả](#)