

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15757 của bạn Bùi Văn Lâm - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Sam Sung 931BW

Hiện tượng: Màn chớp tắt

mình có con màn samsung 931BW đang dùng thì tự tắt xong mở, mình để ý thì đèn báo nguồn cũng chớp tắt theo màn. ai dính pan này hỗ trợ với ạ

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tieng bup hinh nhu loa phát ra thi phai roi may tat lun chi co den on/standBy la Chóp tắt Chóp tắt Chóp tắt ma bat may lai thi den on/standBy cu Chóp tắt Chóp tắt vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
2. [MAIN ASUS G41C-MLX chạy Combo DDR2 và DDR3 - Lúc mới mở nguồn thì có đèn Clock sáng, reset chớp tắt 1 lần, hecxa 0-0-0-0, kiểm tra các nguồn đủ nhưng không lên hình. Sau khoảng 1 phút card test nhảy Số 98-C-d0 và đèn Reset cũng chớp tắt theo lặp lại liên tục. Đã thay Ram2, Ram3 khác, CPU khác, nạp lại BIOS nhưng không được.](#)
3. [may lanh panasonic inverter - bat cb len den do chop chop,, khi hoat dong thi den timer vs den ion tren dan lanh chop hoai lun,, moi khi bam remoto thi chi bao 1 tieng bip ma gio thi bam bao bip bip bip 4 lan nhu vay](#)

4. [sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình](#)
5. [Sam sung 4k 49" - Chớp chớp màn hình như video](#)
6. [Sam Sung 753s - Không cắm vào CPU thì màn hình lên bình thường \(có hiển thị màn hình báo không có tín hiệu\). Gắn vào CPU thì đèn power chớp liên tục \(độ phân giải đã chỉnh xuống 800 x 600\)](#)
7. [sam sung cua dung - chao anh em dien dan .minh moi nhan cua tho bo may giat sam sung hien tuo g mo nguoc may bao loi 1e luon minh da thay fao nhưng k dc .minh do dien ap fao co 2.6v](#)
8. [Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chi em cái nếu là canon thì con biết bì sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sai sam sung nhìu chi đường giúp em cái](#)
9. [TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đồ nháy 3 nhíp tắt. rồi lạy nháy 3 nhíp cứ lạp đi lạp lạy như vậy';/ khi tắt đo nguồn cap sao 12v không có .](#)
10. [Tivi led Darling 32HD930 - Mở nguồn chớp chữ darling rồi tắt led nền. Đã kiểm tra nguồn cấp led, bình thường 24v, mở on/off nguồn boost khoảng 55v, led chớp rồi tắt.nguồn tụt về 24v. Em đã kiểm tra led nền \(18 led loại 3v\) không hư.](#)
11. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)
12. [tivi sam sung CS21A530 - e co con ti vi sam sung 21 vua bat len cao ap chay ruy ngat ngay ,bac nao bit giup e voi](#)