



sam sung - cắm điện bật côn tắc nguồn ,máy đánh lửa phần cao áp
một lúc là tịt hín..... | 1

Câu 2108 của bạn phamvanhon - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sam sung

Hiện tượng: cắm điện bật côn tắc nguồn ,máy đánh lửa phần cao áp một lúc là tịt hín.....

dã thay sò nguồn ,máy chạy lại rồi nhưng hình cứ trôi từ trên xuống dưới ,trôi khoảng 10 phút thì hình đứng lại và dùng bình thường .Vậy xin được trợ giúp của admin ...xin cảm ơn!

— ● ● ● —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, TX Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO EIC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. TX Ba Đồn,
Tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vo hiep tinh (hiep tinh)- 28 / 8 / 2010

ban hay cho biet model cua may?

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ electrolux etd32d kêu tí tít mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đeo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo tí tít,với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,nghĩa là bị phản bảo vệ.](#)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đói xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đâu hỏng công suất chết câu chì,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tăng khuyeh đại thúc, đệm, trổ tụ tốt,\(bo nguồn ,ônl áp và công suất đi](#)

sam sung - cảm điện bật côn tắc nguồn ,máy đánh lửa phần cao áp
một lúc là tịt hín..... | 2

liên),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cắp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vế lại
đóng(vết đã bị nổ câu chì lúc đâu),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân băng vệ rơ le bảo
vệ loa em đo 1 đường vệ 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch
thế,,,

3. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn lesd hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi sử lý ko qua trở,,,em chưa kiểm tra nguồn - laojj quạt này(quạt hơi nước) cảm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ).hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vân bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
4. đầu đĩa DVD Boston MIDI 838 - xin chào tất cả ae. Máy hôm nay cái đầu đĩa nhà mình bật nguồn lên ko thấy gì giống bị tịt , mình tò mò thử tháo ra xem thế nào .Mình tháo hết tất cả rắc cảm trong bo mạch , đo nguồn thì vẫn đầy đủ ,song mình cảm các rắc lại như cũ sau đó bật lên lại thấy chạy dc . Nhưng sờ vào con HD8555 , con ic tổng và con s8550 thấy rất nóng ,nhất là con s8550.
5. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ăn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanchj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mạc dù mình đã thay lụa thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
6. may giat sharp ES-S71 - ăn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V. ăn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .minh nghi do hỏng máy con tranzitor có dung khong. ma cua may con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc
7. máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tắc. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cảm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được
8. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cảm vào nếu không cảm lái thì máy chạy cảm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cảm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp
9. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
10. Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chi em cái nếu là canon thì con biết bi sao chứ em khong biết máy sam sung bác nào sài sam sung nhìu chi đường giúp em cái
11. tivi BTV. mắt model - bị cao áp đánh vào R(220k) đường ABL, đang sáng thì được 15s thi tối dân và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R(220k) mà màn hình vẫn tối...
12. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đâu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo