



sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì Câu 12468 của bạn hovanminhthang - đã có (6) trả lời & góp ý
có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình | 1
Loại thiết bị (Model): sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3
Hiện tượng: bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình

Mong các cao thủ trên dd ra tay cứu giúp,,, xin cảm ơn rất nhiều

— [●] [●] —

Thành (thanhhangmc) - 13 / 5 / 2015

theo mình thì đèn hình của bạn bị già.bạn có thể tắt đốt,chỉnh nhẹ G2 mở mã chỉnh lại,hoặc thay đèn

Nguyễn ngọc quang (Dien tu ngọc quang) - 13 / 5 / 2015

M gặp 2 e như vậy rồi và làm theo a huynh dac luan . Và a vua Tivi . Chỉ giao m thấy cũng ổn đấy b . Mở mã ra điều chỉnh mục akb từ 0-1 hoặc 1-0 là ok .mỗi tội màu hơi sấu 1 chút .

Nguyễn ngọc quang (Dien tu ngọc quang) - 13 / 5 / 2015

Sin lỗi nói nham mục akb nhe

hovanminhthang (minhtam) - 14 / 5 / 2015

ok.. cảm ơn 2 bạn nhiều lắm... nối tắt đốt tim và chỉnh lại G2 thì ok rồi... nối tắt HH và giảm G2 chút xíu... nối tắt HH mà ko giảm G2 thì ko kết quả luôn

hoang van dung (kungudung268) - 16 / 5 / 2015

vậy là đến hình của bạn đã bị kém rồi.nối tắt đốt tim và chỉnh lại G2 là biện pháp khắc phục tạm thời thôi.máy chạy một thời gian ngắn thì lại bị như cũ.tốt nhất là thay đèn hình đi..chúc thành công

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen tan thu (tanthu) - 31 / 5 / 2015

coi lai g2& kiểm tra ABL

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
2. [đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bóng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
3. [lò vi sóng sharp mode R-G288VN-S - máy bật lên có tiếng còi bíp liên tục, mặt hiển thị nháy đèn báo số 1 và số 8. kiểm tra các chức năng cảm ứng vẫn tốt vì khi bấm giữ 1 nút thì mất còi báo. máy không chạy . Đã kiểm tra biến áp và các cầu chì vẫn tốt. tụ cao áp vẫn tốt. các chuyển mạch cửa vẫn ok.](#)
4. [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)
5. [man RCT sam sung 17KSBBR - mo may chay khoang vai tieng sau do bi mat anh chi con man sang xanh.tat di bat lai ngay thi khong duoc ,nhung de hom sau bat len thi lai chay nhung cung chi duoc koang vai tieng lai bi nhu vay.may chay ic dao dong SVT9118.](#)
6. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7](#)

samsung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên

khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì

phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn

có hình tốt, như 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s

7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động
kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần
giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm
dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
8. máy giặt panasonic không vào mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có
con máy giặt nhưng lại học quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước
tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được .
nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy
vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko
được
9. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con
máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt
thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa
đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy
keo không sửa .
10. máy giặt toshiba AWE89SV - ấn nút start máy chọn mức nước cao nhất để giặt nhưng
không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã
kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .
11. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó
báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in
xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer
Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn
nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo
được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong
khay.
12. tivi samsung , model fc21z57 - tivi samsung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2
phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại tivi chạy
được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường
nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ
nhưng không được , mong các anh chỉ bảo