

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 3181 của bạn phamthanhson - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sam sung

Hiện tượng: len roi tat

em chua biet nguyen nhan

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [1. Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat luon chi co đen on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thi đen on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
- [2. monito sam sung LS17HAAKB/XAA - khi bật máy chỉ thấy màn sáng lên rồi tắt luôn \(rất nhanh\)](#)
- [3. sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình](#)
- [4. sam sung 21in. - chào tat ca ae đđ.máy lên hình bình thường.bị thiếu màu đỏ.E đo cấp nguồn cho e.g.b đều dc 2v.bóng dùng c2330 e cũng kiểm tra cả rồi.bác nào gặp trường hợp này.góp ý giúp e với ạ](#)
- [5. Sam sung 743NX - Sang len 2s roi tat lap lai](#)

6. [sam sung của dung - chào anh em diện đàn .minh mọi nhân của thợ bỏ máy giặt sam sung hiện tuợ g mô nguợ máy báo lỗi 1e luôn minh đã thay fạo nhưng k đc .minh do diện ạp fạo cợ 2.6v](#)
7. [Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng ảnh nào chi em cái nếu là canon thì con biết bị sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sài sam sung nhiều chi đường giúp em cái](#)
8. [TIVI LCD SONY 32EX650 - mô máy chạy bình thường đợc khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó mướng tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đờ nháy 3 nhíp tắt. rồi lạy nháy 3 nhíp cứ lạp đi lạp lạy như vậy';/ khi tắt đợ nguồn cấp sạo 12v không cợ .](#)
9. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường , đợc 2 phút bỗng nhiên tự tắt máy đờn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy đợc 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đờ bình thường nhưng đợc 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đờ không cợ ở cuộn thứ cấp , e cợ thay tụ nhưng không đợc , mong các anh chỉ bảo](#)
10. [Tivi sam sung 29 in máy chạy ic nguồn 6754 ic màn 78045 cao ạp o166e ic tổng zan - Máy len thấy 1 đờng sáng nằm ngang rồi tắt rồi lại len cu như vậy lạp đi lạp lạp lại như vậy](#)
11. [Tivi sam sung 29in máy6 chạy ic nguồn 6750 ic màn 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 - Máy chạy cợ hỉnh roi lại ngắt rồi lại len cu len rồi lại tắt cu như vậy lạp đi lạp lại mình kiểm tra các nguồn đờ tốt cợ](#)
12. [tivi sam sung CS21A530 - e cợ con ti vi sam sung 21 vừa bắt len cao ạp chạy rụi ngạt ngay ,bác nào bit giúp e voi](#)