

SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng
báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nhảy bóng tải đường B+ nhấp
nháy...sửa xong nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ
cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không
có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt
tình trạng pan mất nguồn không có bóng báo nguồn đầu tải vào thì nguồn nhấp nháy bóng tải
đường B+ nhấp nháy...sửa xong nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm
nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có
tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS

mong m.n trên dd giúp đỡ. pan này chưa gặp lần nào ạ

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

binhyb1988 (binhyb1988) - 19 / 1 / 2018

hại não

Các bài viết tương tự:

1. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại](#)

SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng

báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nhảy bóng tải đường B+ nhập
đóng(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu)...kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bắc
nhảy...sửa xong nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hai toàn bộ
về loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili volt...ko hiểu là sao lại chênh lệch
thế...

cắm nguồn vào thì không có bóng báo...màn hình không sáng không
có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt

2. CRT LGT711S - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nhòe nháy.Sau
đó thì tắt va đèn báo nguồn tự kích.kiểm tra thì bị chập đường 80v sửa được nhập
nguồn thì đèn nguồn lại không sáng.đo các điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lại
không chạy.đo không có điện áp tại chân g của cs dòng
3. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì
lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.(cắm nguồn khác thì bình
thường)
4. đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phông hình quắc bị đơ
phím cũng liệt. đã thay mất và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng
không mất phông hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không
hiển thị phông và quắc. thỉnh thoảng bật lại lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy
bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định
5. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút
ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến
7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7
phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
6. Máy giặt panasonic F80A1 GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động
thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giống, cân bằng lại rồi nhưng có
được hai tuần là bị lại, giờ thì không chỉnh được nữa
7. Máy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đườg
hồ, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cữg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo
có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug
quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thât. - .
8. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó
báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in
xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer
Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn
nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo
được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong
khay.
9. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự
bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nhảy 7 nhíp thì lên
10. tivi CXOR MODEL IXR-A2121.có tổng là 8873cs.cao áp là 1003B. - con này bị mất cắm
nguồn vào mất nguồn không có bóng báo.đầu tải giả vào lại có nguồn .đo các đường B
.và chân C sò thì vẫn đủ. nhưng cắm tải vào thì lại mất nguồn...
11. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tại lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v
và 110v kg có .đèn nhảy 1 nhíp rồi đi đại.e thấy IC giao động 1506 và sơi lên hết phân
nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp
đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống
ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo
kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có
gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn



[mát không lạnh gì](#)

SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng
báo nguồn, đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp
nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ
cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không
có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt
nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp
14A001 và tổng là TDA 9361PS | 3