

Câu 4454 của bạn ma van huynh - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): samsung p55

Hiện tượng: bat nguon may keu tit tit 3 lan

ai biet bao voi

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyenhuytuan (tuan49) - 6 / 6 / 2012

kiem tra ram.....

Các bài viết tương tự:

- [asus x54h - luc len nguon luc khong,3 lan,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin,lần 3 cung như lần 2.hiện tượng máy ko lên nguồn ko co tin hiệu gì.cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,lúc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo,trả về,tam goi hết thuốc chữa, máy của mình mua o dai loan,ở vn có ít.](#)
- [bep tu :BlueSTONE - bao loi E2, cac nguon 18v,5v tot. bat nguon Quat quay. nhung khi bat nut nau thi bao E2, khong nhan noi . cac nut khac khong bat duoc nua, coi keu tit tit lien tục .](#)
- [bếp từ electrolux etd32d kêu tí tí mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo](#)

thấy hư con cảm biến nhiệt diot, lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo tit tit, với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ, nghĩa là bị phần bảo vệ.

4. lò vi sóng - panasonic inverter - ko chạy dc ở chế độ vi sóng, khi e bật ở chế độ vi sóng thì chạy dc 30 giây máy ngắt kêu tit tit và dừng lại. đồ đặt ở trong lò không thấy nóng. e đã thay cả 3 vi: vi nguồn, vi khiển, vi inverte, thay nốt cả súng mà máy vẫn ko chạy, vẫn bị như cũ
5. máy giặt TOSHIBA MODEL AW-B6542E - mình k giặt để ở chế độ vắt, máy chạy khoảng 1 phút, máy ngừng còi kêu tit tit liên tục đèn nhấp loạn xạ
6. máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1 em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tit tit rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nhấp, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.
7. Máy giặt sam sung wa85v3 - Máy hoạt động bình thường. Còi buzz không kêu. Đo đồng hồ thì còi kêu set set. Triac A928A còn sống
8. Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tách tách... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tách tách nữa!
9. sam sung của dung - chào anh em diễn đàn .mình mọi nhân của thợ bỏ máy giặt sam sung hiện tại g mô nguô máy báo lỗi 1e luôn mình đã thay fao nhưng k dc .mình do diện áp fao có 2.6v
10. Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng anh nào chi em cái nếu là canon thì con biết bị sao chứ em không biết máy sam sung bác nào Sài sam sung nhiều chi đường giúp em cái
11. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường , được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máy đèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại tivi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
12. tivi sam sung CS21A530 - e có con tivi sam sung 21 vừa bật lên cao áp chạy rụi ngay , bác nào bit giúp e voi