



sam sung s19a350n - màn hình xem nhoe xem no hoi kho . co luc
xem nhu binh thuong | 1

Câu 15842 của bạn thuhuyen - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sam sung s19a350n

Hiện tượng: màn hình xem nhoe xem no hoi kho . co luc xem nhu binh thuong

mong cac bac giup do

— [●] [●] —

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen)- 19 / 12 / 2016

ban mở vỏ ra , tháo cáp kết nối từ ví lên màn hình ra. lấy rp7 xịt vào cây tăm bông và lau thật sạch 2 đầu cáp , khi lắp lại phải cắm cân cáp nhé

thuhuyen (thu_huyen)- 19 / 12 / 2016

vang em can on bac .luc dau em lau bang nuoc nhung ko duoc . mai em thu xem the nao cam on bac nhe

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

thaihoa (dthoa)- 20 / 12 / 2016

nhòe có 2 khái niệm..nhòe do ánh sáng,,nhòe video(nghĩa là 1 chữ h có nhiều nét,,,)bây giờ bạn chọn sao?/

Các bài viết tương tự:

1. [asus x54h - lúc lên nguồn lúc không,3 lần,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin,lần 3 cung như lần 2.hiện tượng máy ko lên nguồn ko có tín hiệu gì.cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,lúc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo,trả về,tam gọi hết thuốc chữa, máy của mình mua ở đại loan,ở vn có ít.](#)
2. [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở số bàn dầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
3. [crt vĩ trung quốc - hư nguồn,e đã độ nguồn 3dây \(nguồn cũ cũng 3dây\) nhưng xem nó cứ nghe tách tách nơi bo nguồn,xem dc 1 lúc nổ bo nguồn.độ bo mới vào k dc,e thay opto+vs đèn q815. xem dc,nhưng vẫn nghe tách2 nhỏ nhỏ.đã trả khách nhưng k biết xem dc lâu k.](#)
4. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
5. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
6. [Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lung như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.](#)
7. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
8. [Sam Sung ML 1866 - in toàn ra giấy trắng ảnh nào chỉ em cái nếu là canon thì con biết bị sao chứ em không biết máy sam sung bác nào sai sam sung nhieu chỉ đường giúp em cái](#)
9. [Sam sung ua40h4200ak - Có lúc xem bình thường tắt đi bật lại ko xem được. Lắp đi lắp lại](#)
10. [ti vi LCD sam sung 32" - bat máy lên máy chạy bình thường, nhưng khi sử dụng phim chực nang nhu chuyển kênh hay tăng giảm volume thì màn hình xuất hiện một khung](#)



samsung s19a350n - màn hình xem nhoe xem no hoi kho . co luc

xem nhu binh thuong | 3

trang chiem gan het man hinh cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro ,neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hinh anh lai sem binh thuong

11. tivi sam panasonic - khi bat hinh luc co luc k khi minh thay ang ten moi thi coi hinh anh sac net nhung dc 1 thoi dan khoang 1 thang sau thi hinh anh k dc nhu luc moi thay ang ten nua minh cu mua ang ten moi la xem tot nhung chi dc 1 thoi gian a
12. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung luc moi mo chay binh thuong ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo