

Câu 6953 của bạn Phạm Duc Huan - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): SAMSUNG 15
Hiện tượng: Không nhận tín hiệu VGA

Khi không cắm tín hiệu thì có Logo là NO SIGNAL chạy nhưng cắm VGA vào là mất sáng luôn. Nhờ ace giúp đỡ, mình ít kinh nghiệm về LCD lắm.

— [●] [●] —

Bàn Phú Nghĩa (thanhnghia)- 7 / 5 / 2013

chép lại rom nhé

BUI VAN CHINH (chinh0987741241)- 7 / 5 / 2013

cai lai độ phân giải

leviethoang (viethoangdtlaichau)- 7 / 5 / 2013

ban kiem tra ki phan nguon .minh gap pan nay rui cam tin hieu vao man toi chi con den sanh nhap nhay.minh thay ngon la duoc luon

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hoang_dp_hn (hoang_dp_hn)- 11 / 5 / 2013

bạn kt xem dây tín hiệu VGA xem có đứt dây nào ko?

Các bài viết tương tự:

1. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tý tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
2. [daiking thường - bo không tín hiệu ,đường 12v 5v có . đã thay thạch anh nhưng vẫn không có tín hiệu gì.](#)
3. [dau chao ninasat hd09 KTS - minh dang xem kênh VTC14 co tin hieu, ta chuyen qua kênh ANTV xem duoc khoang 2-5 phut ia mat tin hieu,dung remote tat nguon cho roi mo len lai thi xem duoc 1 lat lai mat tin hieu](#)
4. [Đầu DVD-LG-DV8621P - Mất tín hiệu hình Video hoàn toàn.Tín hiệu tiếng audio vẫn có bình thường.Chuyển sang cổng Component Video thì tín hiệu hình có nhưng nát và nhòe nhoẹt,trôi hình.](#)
5. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo,nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt,khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối,e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
6. [main foxcom g31 - máy đang chạy bị đen màn hình bao không có tín hiệu hiện thị như la hong tin hieu VGA.rut nguon ra bat lai nen luc duoc nuc khong](#)
7. [Màn hình SamSung SyncMaster 933 không có tín hiệu nguồn - Em mới nhận của khách con màn hình SamSung SyncMaster 933 lỗi,hiện tượng của em nó hiện giờ là cắm điện và bật nút nguồn không lên,đèn báo nguồn không sáng.](#)
8. [monito LCD samsung 17" master710v - khi bật nguồn màn sáng trắng nhưng cắm tín hiệu màn tối và nháy đèn báo nguồn bỏ tín hiệu màn lại sáng trắng.](#)
9. [Monitor Samsung SyncMaster 743nx 17" - Màn hình bị đờ giống như đứt cáp vga, em đã test cáp vga, màn hình tốt. Đã gỡ bỏ 3 con Q đường R,G,B. Reset ic nhớ vẫn không có kết quả.](#)
10. [samsung 740n - khi bat nguon thi co tin hieu khoang 2s thi mat tin hieu led bao nguon van sang](#)
11. [tivi - chưa hiểu sao, đường mạng của mình ,khi gửi tin nhắn nó báo đăng nhập_ dù mình đã đăng nhập rồi, sau đó tin nhắn gửi đi một đống](#)
12. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi](#)