



samsung 740n - khi bat nguồn thì co tín hiệu khoảng 2s thì mất tín hiệu led báo nguồn van sáng | 1

Câu 3154 của bạn nguyễn việt trung - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): samsung 740n

Hiện tượng: khi bat nguồn thì co tín hiệu khoảng 2s thì mất tín hiệu led báo nguồn van sáng

chưa biết nó bị làm sao

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

linhdientu88 (linhdientu88) - 18 / 6 / 2011

chết cao áp

Các bài viết tương tự:

1. [Amplify yamaha AST-A90M](#) - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rột)
2. [dau chao ninasat hd09 KTS](#) - mình đang xem kênh VTC14 co tín hiệu, ta chuyển qua

[kenh ANTV xem được khoảng 2-5 phút là mất tín hiệu, dùng remote tắt nguồn cho rồi mở lại thì xem được 1 lát lại mất tín hiệu](#)

3. [dien thoai galaxy s2 han quoc shw m250s - em danh roi s2 vo man hinh lcd o trong, mo may len thi den ngom nhung khi bat dau mo may thi van co chuong rung va co 2 nut cam ung van sang den , lay may khac goi vao thi van co nhac cho nhung may s2 ko co dong tinh j. nghe thay nhac cho khoảng 3den5 giay thi tu dong mat tin hieu. co ai biet ve benh lay ko thi giup em voi hay de lai so dien thoai em se goi mong anh tu van giup em voi em xin cam on](#)
4. [Đầu DVD-LG-DV8621P - Mất tín hiệu hình Video hoàn toàn. Tín hiệu tiếng audio vẫn có bình thường. Chuyển sang cổng Component Video thì tín hiệu hình có nhưng nát và nhòe nhoẹt, trôi hình.](#)
5. [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo, nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt, khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối, e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
6. [LCD SS 740N - Cam nguồn man sang trang, roi tat. Rut cap tin hieu ra roi cam cam nguồn , den hinh sang len, sau do moi cam cap tin hieu thi man chay binh thuong.](#)
7. [Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
8. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
9. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
10. [monito LCD samsung 17" master710v - khi bật nguồn màn sáng trắng nhưng cảm tín hiệu màn tối và nhấp đèn báo nguồn bỏ tín hiệu màn lại sáng trắng.](#)
11. [sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt, khur 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình](#)
12. [SAMSUNG 740N - bị hư chip ic SE16AWL trong bo tín hiệu bây giờ mình muốn thay bo samsung 740N bằng bo samsung 940N có được không? xin mọi người cho ý kiến hai bo đều dùng cáp 30 chân](#)