

Câu 9239 của bạn pham xuan truong - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): samsung 743nx

Hiện tượng: man len co tam 2S tat

da thay thu tu roi ma van zay

— [●] [●] —

**Bàn Phú Nghĩa** (thanhnghia )- 22 / 10 / 2013

cái này bị phần cao áp rồi,  
bạn lấy bóng tip test loại trừ bóng nha.  
0986.317.317

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**nguyen van hoc** (hooc )- 28 / 10 / 2013

doi vi nguon di 150k , alo cho minh 0906190616

### Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. [đạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
3. [LCD 743NX samsung - Khi khởi động máy tính màn hình không lên, đèn nguồn vẫn nháy sáng xanh. Sau khi reset máy tính vài lần thì hoạt động bình thường. Đã kiểm tra với 1 màn hình CRT khác, case hoạt động bình thường.](#)
4. [Màn hình máy tính đời cũ SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - bat nguồn len man hình trang xoa.dien ap nguồn van on](#)
5. [Màn hình máy tính đời cũ Samsung 743NX - còn đèn nguồn. mà màn hình đen thui \(không lên luôn\)](#)
6. [Màn hình máy tính đời cũ Samsung 743NX - Đèn nguồn bình thường, Bị sọc trắng đen toàn màn hình, màn hình từ từ chuyển toàn bộ sang đen. hixxx.](#)
7. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
8. [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
9. [SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sang loa len roi toi nai đen cao ap van chay binh thuong màn hình sang co vet chay dọc theo màn tu chen xuống dưới em do nguồn thì thay 15v. nhập nhay theo do sang của màn hình](#)
10. [samsung 743nx - kéo giặt màn hình dân lên trên](#)
11. [SAMSUNG Syncmaster 743NX 17 - vẫn lên bình thường nhưng chỉ lúc có màu tối hay màu đen thì màn đen sập lại](#)
12. [Samsung Synmaster 743NX - Đèn báo nguồn chập chòn, không lên hình, không lên màn sáng.](#)