



Samsung 793DF - Lúc mới bắt màn sáng đẹp. chạy khoảng 10phut

màn bắt đầu mờ dần. sau đó là tối đen. T | 1
Câu 5071 của bạn Nguyen Xuan Van - đã có (6) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Samsung 793DF

Hiện tượng: Lúc mới bắt màn sáng đẹp. chạy khoảng 10phut màn bắt đầu mờ dần. sau đó là tối đen. T

AE ai biết nó bị lỗi gì cho e biết với.cách khắc phục.

— [●] [●] —

pham ngoc son (dientungocson)- 6 / 11 / 2012

nói xem máy chạy ic gì vậy bạn , thử kiểm tra xem g2 lúc máy bị tối có thay đổi gì ko , kể đến kiểm tra luôn áp ABL luôn xem sao . chúc vui !

Huyềnh Nga (huynhnga)- 6 / 11 / 2012

Hic.Samsung 793DF là Monitor, chứ không phải tivi...

hoang toan (huongtoannhi)- 6 / 11 / 2012

theo tôi bạn thay con khác 150 k đây chưa làm gì cho met phải là 2006 thì hàng chưa

hoangduyquyet (hoaiduy)- 25 / 11 / 2012

chào bạn . monitor của bạn bị hỏng fucut của cao áp thay cao áp là chạy bình thường

hoangduyquyet (hoaiduy)- 25 / 11 / 2012

chào bạn . monitor của bạn bị hỏng fucut của cao áp thay cao áp là chạy bình thường

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vu van xuan (vuxuan86) - 7 / 2 / 2013

bi bong chan o vi duoi do. han lai toan bo chan o vi duoi la ok

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách o nồi.bếp ko nhận nồi nhug có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 số vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j ca.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở số bàn đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
- [điều hòa Fujitsu nơi địa inverter - đầu lạnh chạy bình thường.cấp nguồn ra đầu nóng nhưng đầu nóng ko chạy.sau vài phút thì báo lỗi chop đèn xanh trên đầu lạnh.sau đó ko có nguồn ra đầu nóng nữa](#)
- [MAIN MSI G31TM-P21 - Có lúc bật chạy ngay, dùng bình thường có khi cả ngày không sao, có lúc được chạy 5-10 phút tối màn, treo NUMLOCK, quạt vẫn quay. Có lúc bật chớp sáng logo nhà SX rồi treo NUMLOCK luôn, có lúc bật không lên gì.](#)
- [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)
- [man ss 22inh - máy chạy bthuong nhưng khi rút nguồn ra khoảng 10phut cắm điện đèn báo ng nháy liên tục khoảng 10' máy mới chạy.mình đã lại nguồn nhưng vẫn ko dc.có](#)

[fai hư bo vsl ko nhi.](#)

7. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
8. [SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sáng loa len roi tối nai đen cao áp van chạy bình thường màn hình sáng có vết chạy dọc theo màn tu chèn xuống dưới em do nguồn thì thay 15v. nhập nhảy theo do sáng của màn hình](#)
9. [Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem mờ đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhíp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ](#)
10. [tì vi LG 21" slim - mới bật máy xem bình thường sau 30 phút thì bị tối lại , chỉnh G2 lên thì xem được khoảng 30 phút sau thì tối lại một tý nhưng tắt máy để nguội bật lên thì sáng quá](#)
11. [tivi sam panasonic - khi bắt hình lúc có lúc k khi mình thay ang ten mới thì coi hình anh sắc net nhưng dc 1 thoi dần khoảng 1 thang sau thì hình anh k dc nhu lúc mới thay ang ten nua mình cu mua ang ten mới la xem tot nhưng chỉ dc 1 thoi gian a](#)
12. [tivi sam sung, chạy ic tong dần,ic mạnh 78045, - tivi bị meo hình o phân đầu.thay con so đồng vào là hình ảnh đẹp,nhưng gio nó bị bệnh nhan nút mô nguồn khoảng 10 lần nó mới lên,khi lên hình nó bị re tiếng và bị rung màn hình](#)