



samsung c21k10mg .nguồn 5q7654 mạnh 78040 dòng d2499 tong tda9594rsn34 - bị trôi hình ảnh .đã thay ic nguồn .mạnh và tu lọc
Câu 16609 của bạn dinh van giai - đã có (1) trả lời & góp ý ngon ben thu cap ma van ko dc | 1

samsung c21k10mg .nguồn 5q7654 mạnh 78040 dòng d2499 tong tda9594rsn34
tình trạng bị trôi hình ảnh .đã thay ic nguồn .mạnh và tu lọc ngon ben thu cap ma van ko dc

rat mong duoc anh em tren dien dan ch ye kien

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Hoàng Tiến (hoangcong tien93) - 7 / 2 / 2018

Thay ic nhớ

Các bài viết tương tự:

1. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
2. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanhj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)

samsung c21k10mg .nguồn 5q7654 manh 78040 dong d2499 tong

tda9594rsn34 - bị trôi hình ảnh .đã thay ic nguồn .manh va tu loc

nguồn bên thu cấp mà vẫn ko dc

3. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
4. [máy giặt toshiba AWE89SV - an nút start máy chọn mức nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .](#)
5. [tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình,kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình,chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khi thay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22\(8873cscng6r\). cao áp 1010a,ic nguồn là 5Q0765R...](#)
6. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
7. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
8. [Tivi LG model 21FU6RL - Chạy ic màn hình STV 9326, nguồn 26v đủ, chân ra \(5\)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vết sáng và gấp hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn ko hết bệnh](#)
9. [tivi VTB CHAY TONG 8877 IC MANH STV8172 MODEL F2175 - máy đã chạy nguồn 3giây,tình trạng nguồn 110 tốt,nhưng khi nhấn nút kênh giao động chạy khoảng 2giây lại tắt,thay bát cu một tu náo bên thu cấp là máy chạy,nhưng khi rút điện ra để người máy lại bị tình trạng như cũ. ,đã thay hết máy tu bên thu cấp và tụ o q cích dòng rồi mà vẫn ko dc](#)
10. [tu lạnh panasonic - Ko làm lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng có điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt và lốc lại ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giặt giặt rồi quạt và lốc ko chạy.sau đó rút điện ra găm lại chỉnh timer thì quạt và lốc lại chạy bt.sau 6ngày sau thì nó lại bị như cũ](#)
11. [vỏ trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn hình mới nhưg k dc dc.màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân v 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.](#)
12. [VTB US2188 \(đèn ngấn\) IC nguồn SVF10N60F, IC dao động nguồn L6565\(hai hàng"8 chân"\), Tổng 11105PS, màn hình 78045 - nguồn B+ khi không nối cao áp là hơn 150v, nối vào máy chạy sụt xuống còn 120v, nguồn Màn hình là 20v, chạy dc vài phút ic Màn hình nóng ran...Em đã hút ra đo nguội, thay oppto quang, nguồn B+ vẫn không giảm, còn mỗi 2 con IC nguồn vs con dao động đệm nguồn e chưa có để thay thử.....](#)