

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 15187 của bạn Nguyễn Thu Hà - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Samsung core prime G360

Hiện tượng: hư loa ngoài và jack cắm phone

Em muốn thay thì mất bao nhiêu ạ

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [am jarguar 203xg - e bật amly lên.e vặn volum hết cỡ ở bo master và bo music tiếng ra rất bé như kiểu nghe nhạc qua tai phone.có nghĩa là e cho tai sát loa mới nghe tiếng a xong lúc e tắt nguồn thì có tiếng bụp ở loa a các a có thể giúp đỡ e được ko a?e cảm ơn](#)
- [Âm ly 4sò. Model 6300. - Moj ng cho m hỏi bo công suất am ly này lúc đầu chết 2sò về tráj. M đã thay và đã chạy như con A1013 khj chạy nóg bở tay, nge đc mấy ngày là cháy loa và chết sò lại. Đã thay hầu như gần hết lk vẫn vậy. Bo này mua cũng rẻ nhưng m muốn tìm hiểu nguyên nhân.hjx.](#)
- [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh có gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vào Lo Loa của](#)

Điện thoại mình thì May thay có Tín hiệu Loa vào , nhưng [Loa của Mạch Âmly này] ko có kêu , phải nhờ Loa có sẵn của Điện thoại mình mới kêu được ; em có cung cấp Nguồn DC 12V vào Mạch Âmly này nhưng Loa Âmly vẫn ko kêu ;

5. amly 8 sò - lúc đầu rờ le ko đóng fuse ko nổ tháo ra đo nguồn tốt -+17vol và -+52 vol ac và dc tốt,tháo đường cắm 52vol bật nguồn rờ le ko đóng tiến hành đo điện áp đường 17 vol thì vài giây rờ le đóng,cắm đường 52 rờ ko đóng
6. c3-00 - khi cam tai phone vào máy , màn hình xuất hiện biểu tượng tai phone nhưng khi rút ra vẫn có biểu tượng đó trên màn hình, ko nghe được loa ngoài.
7. dell inspiron n4030 - jack cắm tai nghe đang nghe thì nhỏ dần 2 hôm sau thì tịt hẳn. loa vẫn kêu ngon. khi cắm tai nghe thì loa ko kêu như thường
8. điện thoại Nokia 6110 trung quốc - điện thoại đang bình thường khi sạc pin xong , màn hình điện thoại hiện đang gắn tai phone nhưng thực ra là mình không gắn.Giờ muốn nghe nhạc loa ngoài ko đc.
9. laptop acer aspire 4745 core i3 - Tìm Sematics của main laptop acer aspire 4745 core i3
10. Main PC Gigabyte EG31M-s2 - Main PC này mình test bằng cpu pentium4 2.8ghz chạy bình thường, nhưng khi thay cpu dual core e5700 thì không chạy, mặc dù dòng mainboard này hỗ trợ dual core
11. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
12. samsung SM-G360 - pan bao cam tai nghe,du khong cam tai nghe van hien va bao ket noi tai nghe