



Samsung CS21M17ml - Vào service , option2, chỉnh V-Guad từ OF sang ON, máy chỉ còn màn hình đen, không tiếng. Vào service lại thì không thấy các dòng lệnh để chỉnh service. | 1

Samsung CS21M17ml

tình trạng Vào service , option2, chỉnh V-Guad từ OF sang ON, máy chỉ còn màn hình đen, không tiếng. Vào service lại thì không thấy các dòng lệnh để chỉnh service.

Trong chế độ sevice, nhấn MUTE hay MENU trên remote thì hiện chữ SCREEN ADJUST: OK trên nền màn hình đen,tăng thử screen của playback vẫn không thấy các dòng lệnh của service. Mong các anh em pro chỉ giáo, cảm ơn trước.

— [●] [●] —

Huỳnh Đắc Luân (dacluano0)- 20 / 11 / 2016

Khó quá thì thay ic nhớ!

thaihoa (dthoa)- 20 / 11 / 2016

bạn nhớ bỏ đèn Q301(đời có đời không có con này) vì màn hình bị phần màn hình bảo vệ,,nếu k được nạp nhớ,,

huỳnh long (longhuynh)- 22 / 11 / 2016

Sửa đc k bạn

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn minh thái (chuniooc)- 1 / 12 / 2016

Ic nhớ của nó là 24C08, nhớ con 24LC04B của con Sam khác thay vào —>OK, vào service
Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



Samsung CS21M17ml - Vào service , option2, chỉnh V-Guad từ OFF sang ON, máy chỉ còn màn hình đen, không tiếng. Vào service lại thì chỉnh lại một tí, Cảm ơn gợi ý và giúp đỡ của anh em, không thấy các dòng lệnh để chỉnh service. | 2

Các bài viết tương tự:

- [1. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyển la the nay mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra so bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thay chuối rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
- [2. Laptop - ASUS K43S - Máy mình sau khi chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp màn hình tối đen luôn không thấy sáng nữa. Mỗi lần khởi động chỉ hiện logo vẫn vào bios setup được sau đó thì đen thui. Giờ mình không biết cách nào để chỉnh độ sáng lên lại](#)
- [3. Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
- [4. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị hỏng](#)
- [5. Máy hàn INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban đầu khách mang đến em kiểm tra thì bị chấp 4con IGBT 40N60 Va bị đứt cầu chì.em đã thay 4 con số nơi cầu chì nhưng máy không hoạt động.khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên biểu tượng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sẵn sàng hoạt động.con đèn màu vàng hình như là báo lỗi qua nhiệt.](#)
- [6. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
- [7. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
- [8. Mở service monitor. - mình có đề nghị này: các thầy nên bổ sung phần mở service cho monitor như trong phần tivi vậy để cho các bạn tham khảo. Phần này, mình nghĩ chắc](#)



Samsung CS21M17ml - Vào service , option2, chỉnh V-Guad từ OF sang ON, máy chỉ còn màn hình đen, không tiếng. Vào service lại thì

nhiều người cũng như mình rất cần phần này để trị máy con monitor mà không phải trả lại cho khách. không thấy các dòng lệnh để chỉnh service. | 3

9. sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng,, tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình,, tắt máy để nguội thì lại có hình
10. tivi CRT SAMSUNG CS21B860AD chạy tổng dán TDA12110 nguồn STR6753 vert LA78040 sò dòng J6810A - Máy bị lỗi báo đèn nháy 5 nhip, khi chưa có lệnh power B+123v,khi có lệnh B+149v,ko có 2vac tại BE sò dòng. em kt các nguồn 6,5v có;14v có;12v.ac có(khi nắn nguồn còn 9v.dc) em kt các linh kiện phân nguồn và hồi tiếp thấy ko có con nào bị chập
11. tivi Sony KV-XA25M80A - em co con tivimodel nhu trên.ban đầu máy không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chet 1 trở nhỏ ở mạch role.chet ic vi tinh.của máy là CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bay giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sang trắng và có tia quét ngược kiểu như ta vặn quá cao áp.màn hình không có hiện thì phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.
12. xin được giúp đỡ từ mọi người,,bếp từ media bị sét đánh hư vi chỉnh công suất,,do mạch toàn linh kiện rần nên ko thể phục hồi,,vi điều khiển phím ra các lệnh còn sống,,giờ em cấy vi điều khiển của nó sang vi chỉnh công suất khác,, - cấy đã xong các lệnh đã tốt nhưng riêng lệnh phát xung IGBT mở tầng khuyech đại thúc(8050,8055) bị yếu,,,cho nổi lên nhiệt cao nhất mà nghe tiếng mâm từ bắt với đáy xoong nhỏ xíu,,,đáy xoong chỉ ấm ấm,,