

Câu 6593 của bạn Tran hong nguyen - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Samsung Gs 5753 (wave)

Hiện tượng: Mat nguồn

Máy bắt nguồn không lên. Khi cắm sạc vào thì màn hình có lên biểu tượng cục pin nhưng mà cứ tắt máy liên tục.

— [ ] [ ] [ ] —

**bui xuan huan** (magia )- 6 / 4 / 2013

ra cửa hàng điện thoại bảo người ta kích lại pin cho là được

**Tran hong nguyen** (langtubun82945 )- 7 / 4 / 2013

Mình kích pin rồi mà không được bạn ah. Nản thật

**bui xuan huan** (magia )- 7 / 4 / 2013

thì bạn đem nạp lại chương trình đi thôi

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**Shinic** (anhtuvu10 )- 26 / 4 / 2013

Bạn mang qua cửa hàng 73A đường thái hà mới. Mình xem giúp cho

## Các bài viết tương tự:

- [1. DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1 tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mắt khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mặt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rùi thui . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ](#)
- [2. Đầu Airang A R - 36G . Mắt 1200w - Bị hư mắt . Trước kia mắt có cơ thay vào chạy tốt , nay thì mắt có cơ mua kg có nữa , nhưng mắt kg cơ thì kg chạy được , hoặc chỉ đọc đĩa VCD còn DVD thì kg chạy được](#)
- [3. đầu Ariang AR-36K - hehe hôm nay tậ đc 1 e Ariang AR-36K hư nguồn mắt mắt, thay thử mắt hd65 thì chỉ đọc đc VCD thôi, mọi người cho m hỏi đầu Ariang AR-36K này chạy mắt gì vậy, cảm ơn mọi người.](#)
- [4. đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bóng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
- [5. kích điện SUNE WAVE - báo còi tít tít như ác qui yếu rồi ngắt không chạy . đã kiểm tra ác qui nạp đầy và các đầu nối đều tốt. đã kiểm tra công tắc khởi động tốt. đã thay hết công suất mới mà không chạy. đã sấy khô và vệ sinh vì máy vẫn không được.](#)
- [6. Màn hình SamSung SyncMaster 933 không có tín hiệu nguồn - Em mới nhận của khách con màn hình SamSung SyncMaster 933 lỗi,hiện tượng của em nó hiện giờ là cắm điện và bật nút nguồn không lên,đèn báo nguồn không sáng.](#)
- [7. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [8. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hai toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
- [9. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
- [10. tivi chạy phen tàu - chạy 1 lúc là màn hình chớp chớp mất màu nhiều có hiện tượng co hình và có lúc mất hẳn dọc còn mỗi kẻ ngang và mất hẳn âm thanh e đã kiểm tra các nguồn đủ nguồn cấp cho ic màn hình vẫn ổn định tụ lọc và các linh kiện bt ạ](#)
- [11. tivi CXOR MODEL IXR-A2121.có tổng là 8873cs.cao áp là 1003B. - con này bị mất cắm nguồn vào mất nguồn không có bóng báo.đầu tải giả vào lại có nguồn .đo các đường B và chân C sò thì vẫn đủ. nhưng cắm tải vào thì lại mất nguồn...](#)
- [12. Tủ lạnh toshiba xabaxai chạy mạch 375l - Em gặp con tủ này. Ngăn mát không mát. Đã đo cảm biến ngăn mát và 2 cảm biến dàn \( đo lúc vừa tháo khỏi tủ\) con ngăn mát là 2 k . 2 con còn lại là 10k . Có cao thủ nào chỉ giáo em vs. Tủ vẫn đóng đá bình thường. Khi](#)



tháo ra thì giàn lạnh có hiện tượng như kiểu xả đá không hết. Vẫn còn đá bám vào quạt. Làm quạt không chạy được. Trở xả băng vẫn sống.