

Câu 6136 của bạn lealy - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): samsung gt-e1081t

Hiện tượng: mat song

de nghi giup do

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ha dinh trong (hatrongtbl) - 28 / 8 / 2013

ban nhap ma re set *2767*3855# hoac la *2767*2878# la ok

Các bài viết tương tự:

1. [3303 mất sóng - 3303k có sóng nhưng không gọi được](#)
2. [Cách sửa Lumia 520 sóng yếu - mất sóng](#)
3. [Đầu Airang A R - 36G . Mất 1200w - Bị hư mất . Trước kia mất có cơ thay vào chạy tốt , nay thì mất có cơ mua kg có nữa , nhưng mất kg cơ thì kg chạy được , hoặc chỉ đọc đĩa VCD còn DVD thì kg chạy được](#)
4. [lò vi sóng - panasonic inverter - ko chạy dc ở chế độ vi sóng, khi e bật ở chế độ vi sóng thì chạy dc 30 giây máy ngắt kêu tí tí và dừng lại. đồ đặt ở trong lò không thấy nóng. e đã thay cả 3 vĩ: vĩ nguồn, vĩ khiển, vĩ inverte, thay nốt cả súng mà máy vẫn ko chạy, vẫn bị như cũ](#)

5. [monitor samsung 943s - * ai biết cách tháo vỏ của LCD Samsung 933SN chỉ giúp em với ah. em đã cạy nắp ở sau máy tháo ốc rồi .song không biết cạy ở đâu](#)
6. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
7. [samsung e1081t - may nay chi dung moi mang viettel](#)
8. [samsung gt-e1081t - bi mat song.do mang thu cong khong cho phép](#)
9. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
10. [tivi 21in panasonic mode tc21gx28v - mo may chet so dong nguon b+tang len 190v kiem tra so bo thay di ot gim d862 chet dang do minh lay 3 con gim 6v mac song song de thay the nguon ra du 140v da cho tai gia nguon van du;nhung dong so vao hinh bi co 4 mat moi mat khoang 3cm chay 5phut den 1gio la chet so .anh chi em nao gap qua pan nay xin tro giup minh voi, xin cam on moi nguoi truooc nha](#)
11. [toshiba 21 CZ5VX\(K\) - bị đứt quạt dao động tròn tròn hình trụ e thay quạt của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nắn sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm quạt dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ](#)
12. [Tủ lạnh toshiba xabaxai chạy mạch 375l - Em gắp con tủ này. Ngăn mát không mát. Đã đo cảm biến ngăn mát và 2 cảm biến dàn \(đo lúc vừa tháo khỏi tủ\) con ngăn mát là 2 k . 2 con còn lại là 10k . Có cao thủ nào chỉ giáo em vs. Tủ vẫn đóng đá bình thường. Khi tháo ra thì giàn lạnh có hiện tượng như kiểu xả đá không hết. Vẫn còn đá bám vào quạt. Làm quạt không chạy được. Trở xả bằng vẫn sống.](#)