

Câu 13158 của bạn lâm thiết - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): samsung GT S 5360

Hiện tượng: bat nguồn lên hiện lo go rồi tu tắt rồi lại tu bat chỉ được như vậy thôi

xin các bác giúp đỡ cho em xin file root lại em nhé. mong các bác giúp đỡ nhiều. xin cảm ơn
các bác nhiều

— ☺ ☹ —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dienmobile66 (dienmobile66) - 26 / 3 / 2016

khôi phục cài đặt bằng phím cứng đi bạn

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhấn nút ampli rồi khoảng 5 giây nghe mất tiếng búp hình như loa phát ra thì phải rồi máy tắt luôn chỉ có đèn on/standBy là Chóp tắt Chóp tắt Chóp tắt mà máy lại thì đèn on/standBy cứ Chóp tắt Chóp tắt vậy cho hỏi là máy bị hư gì vậy](#)
2. [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thấy tiếng tách tách ở nồi.bếp ko nhận nồi nhưng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thấy hơi nóng.còn lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j cả.e tháo ra thấy có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.đã vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường](#)

nhưng khi đề người lại ko nàu được như nơi ở trên.đã thay cam biến ở số bàn đầu nàu được sau do khách mang về lại bị như vậy

3. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước(ko vật và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
4. lò vi sóng sharp Biển áp om - mấy bữa nay e chạy lòng sục mua Biển áp lò vi sóng mà ko kiểm dc
5. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiên thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng
6. màn LCD TG 17" của hàn quốc - khi bật lên xem được vài phút rồi tự tắt,tắt được khoảng vài giây lại tự chạy.hiện tượng cứ lặp đi lặp lại như vậy
7. man RCT sam sung 17KSBBR - mo may chay khoang vai tieng sau do bi mat anh chi con man sang xanh.tat di bat lai ngay thi khong duoc ,nhung de hom sau bat len thi lai chay nhung cung chi duoc koang vai tieng lai bi nhu vay.may chay ic dao dong SVT9118.
8. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
9. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên
10. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo
11. Tivi sam sung 29 in may chạy ic nguồn 6754 ic màn hình 78045 cao áp o166e ic tong zan - May lên thấy 1 đường sáng nằm ngang rồi tắt rồi lại lên cu như vậy lap đi lap lại như vậy
12. Tivi sam sung 29in may6 chạy ic nguồn 6750 ic màn hình 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 - May chạy có hình rồi lại ngắt rồi lại lên cu lên rồi lại tắt cu như vậy lap đi lap lại mình kiểm tra các nguồn đều tốt cả