



SAMSUNG GT3600i - lên màn trắng xóa, khi nghiêng điện thoại đi nhìn thì nhìn thấy dc nhưng rất mờ | 1

Câu 5740 của bạn ledinhthao - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): SAMSUNG GT3600i

Hiện tượng: lên màn trắng xóa, khi nghiêng điện thoại đi nhìn thì nhìn thấy dc nhưng rất mờ

ai cho em biết nguyên nhân và cách khắc phục>>em cần ngay tối nay ai trả lời em cái

— [●] [●] —

**vo hoang phuc** (phucmobile26 )- 24 / 1 / 2013

dien thoai cua ban bi loi day cap roi..neu bi va dap roi rot..thi 80% la bi loi man hinh..neu dang su dung ma bi hien tuong nhu vay la loi do day cap..ban can phai thay day cap moi

**bui xuan huan** (magia )- 24 / 1 / 2013

100% loi man hinh roi ban thay man moi di

**ledinhthao** (ledinhthao036 )- 24 / 1 / 2013

thank các anh.nhưng có trường hợp nguồn cao qua không.cứ lên ngon lành 1 lúc lại bị

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**ledinhthao** (ledinhthao036 )- 1 / 3 / 2013

e hỏi ai có màn hình em này không cho em giá luôn.em ở hà nội

## Các bài viết tương tự:

- [1. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyên la the nay mình moi nhan dc của khách nhỏ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phần công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình vẫn chưa dám làm gì cả mọi kiểm tra số bỏ thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chúi rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?tro giới liệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
- [2. điện thoại galaxy s2 hàn quốc shw m250s - em danh rồi s2 vỏ màn hình lcd ở trong, mô máy lên thì đen ngòm nhưng khi bắt đầu mô máy thì vẫn có chuông rung và có 2 nút cảm ứng vẫn sáng đen , lấy máy khác gọi vào thì vẫn có nhạc cho nhưng máy s2 ko có dòng tinh j, nghe thay nhạc cho khoảng 3den5 giây thì tu dòng mất tín hiệu. có ai biết về bệnh lấy ko thì giúp em với hay để lại số điện thoại em sẽ gọi mong anh tu và giúp em với em xin cảm ơn](#)
- [3. Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic - Điện thoại Nokia 5130 XpressMusic của em bị tắt nguồn mà khi em mở nguồn lại thì vừa hiện lên màn hình thì lại tắt nữa. mở lên không được](#)
- [4. điện thoại Nokia 6110 trung quốc - điện thoại đang bình thường khi sạc pin xong , màn hình điện thoại hiện đang gắn tại phone nhưng thực ra là mình không gắn.Giờ muốn nghe nhạc loa ngoài ko đc.](#)
- [5. laptop Ssamsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chạy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh \( màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy được hình ảnh\).Khi không cắm sạc \( dùng Pin\) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì ko sao cả.](#)
- [6. Màn hình LCD LG W1934SE - Độ cao áp.Bật công tắc màn hình lên bình thường.Sau khi tắt công tắc màn hình lại trắng xóa](#)
- [7. Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
- [8. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng](#)
- [9. thiết bị màn hình lcd ADTEC - máy khách mang vào chạy khoảng 5p là cúp không thay màn sáng ta nhìn kỹ thì thay hình bình thường nhưng rất mờ và tối](#)
- [10. ti vi LCD sam sung 32" - bắt máy lên máy chạy bình thường, nhưng khi sử dụng phím chức năng như chuyển kênh hay tăng giảm volume thì màn hình suất hie một khung trắng chiếm gần hết màn hình càng sử dụng phím chức năng thì khung trắng càng rõ ,nếu để một lúc thì khung trắng do mờ dần rồi mất đi hình ảnh lại sém bình thường](#)
- [11. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ](#)



SAMSUNG GT3600i - lên màn trắng xóa, khi ngừng điện thoại đi  
nhìn thì nhìn thấy dc nhưng rất mờ | 3

bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn

12. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt cuộn dao động tròn tròn hình trụ e thay cuộn của samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng rất nóng e thay thử tụ gốm dập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k ạ e đếm cuộn dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào thay dc ạ