

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 8817 của bạn pham van thinh - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị: samsung gtc 3303k

Hiện tượng: ko ket noj dc pc

cak bac gjuh em caj

— ● —

Các bài viết tương tự:

- [3303 mất sóng - 3303k có sóng nhưng không gọi được](#)
- [canon 1210 - khi ra lenh in thi bao ket giay nhung khong co giay ket](#)
- [đầu DVD california MP 180 - em cho đĩa vào xong nó bị dất, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lòi dc đĩa kẹt ra. lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa. nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc. cho đĩa vào nó báo không có đĩa.](#)
- [Elextrolux ewf 10932 - Máy ấn start tự kết thúc ct giặt. Ctc không đóng Tự chuyển chế độ xả và còn 1 phút sau đó kết thúc động cơ không quay tí nào cả](#)
- [KẾT NỐI MẠNG - KHONG RÕ CÁCH KẾT NỐI](#)
- [Kết nối máy INTERNET chủ với các máy con - Chưa rõ cách kết nối](#)
- [lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo, nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt, khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối, e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện](#)

thì không có thiết bị được kết nối

8. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
9. Nokia 500 - Tình hình là thế này:e vô tình nối nhầm nguồn điện khoảng 25v vào 4 dây bên trong của taj nghe khj taj nghe đang cắm vô djen thoaj.thế là máy bị hư luôn.cắm taj ngke vào máy vẫn báo kết nối nhưng taj ngke k có tjếng.thjnh thoang vẫn có nếu rút ra cắm lại khoảng 20 lan.máy thj vẫn hoạt động bình thường.
10. nokia X1 - chj gọi được 5 gầy thụj là mjh nối nguoj t ko nghe dk và nguoi ta nối m cug ko nghe dk
11. Tivi Samsung UA55KU6500 - Không kết nối được mạng? không kết nối được wifi.
12. toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị