

Câu 2423 của bạn Admin-2 - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Samsung LCD 17"

Hiện tượng: Máy không lên nguồn, bấm công tắc không có tác dụng.

Nguyên nhân là do máy hư(phồng) hai con tụ lọc đường 5V bên thứ cấp

Quá trình kiểm tra:

- Ban đầu kiểm tra cầu chì không đứt, đèn công suất không chập nên mình cắm điện vào để kiểm tra, khi cắm điện và kiểm tra bên thứ cấp thì thấy có điện áp ra nhưng ra hơi cao và kim dao động, quan sát thấy nguồn bị phồng hai con tụ lọc trên đường thứ cấp 5V và mạch nguồn có dấu hiệu nước vào nhưng đã khô.

- Sau khi thay hai tụ lọc bị phồng trên đường 5V thì thấy điện áp ra ổn định, dùng nước rửa mạch rửa sạch và sấy khô khu vực nguồn để hết dấu hiệu nước vào gây chập.

- Khi nguồn bị nước vào đã dẫn đến hoạt động sai chế độ làm điện ra tăng đột biến gây phồng tụ, hư tụ, khi hư tụ đường 5V do đường này lấy hồi tiếp về mạch so quang nên khi hư tụ lọc đã làm cho điện áp hồi tiếp không ổn định dẫn đến hiện tượng trên.

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ta van long (zozowa3) - 21 / 11 / 2010

vay thj thay haj con tu do la ok dung ko anh bạn.

Các bài viết tương tự:

- [bếp từ ML-SV190DC - khi cấp nguồn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202](#)
- [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
- [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo ẩm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [LCD Samsung 740NW - Lúc chạy lúc không. lúc không chạy thì đèn nguồn vẫn sáng. công tác nguồn nhấn không có tác dụng. lúc chạy được thì bật tắt bình thường](#)
- [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
- [máy giặt sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .mình nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tran zitor la M1J43 thay bang con gi duoc](#)
- [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?](#)
- [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
- [samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tuc .do nguon cap cho tieng va suloi thi thay nguon nhap nhay lien tuc .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.suloi nho va ma tran cung thaythu rui khong duoc](#)
- [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhung khong ket noi dc voi may in va](#)



Samsung LCD 17" - Máy không lên nguồn, bấm công tắc không có tác dụng. | 3

may tinh khong tim dc thiết bị - tôi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo có nhân USB nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm thấy thiết bị B nhưng không kết nối được với máy in và máy tính không tìm thấy thiết bị

12. vi máy giặt toshiba không nhớ mode nhưng là loại máy không có quạt - máy không khởi động được hoặc bấm nút nguồn nhiều lần lúc được lúc không thấy nguồn không có biến áp sơ cấp thứ cấp nhưng vẫn có ic nguồn và photo khi bấm công tắc nguồn vẫn đo được 12v ở tụ lọc nguồn ra trước rơ le nhưng không cấp đến rơ le khi nào máy chạy thì nguồn đến rơ le lại bình thường