

Câu 11591 của bạn Le Minh Chinh - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): samsung ml2010

Hiện tượng: Kéo giấy vào được 10cm thì đứng

Máy in của em kéo giấy vào được 10cm (chạm drum) thì đứng .Thử hộp mực khác cũng bị như vậy . mong anh em giúp đỡ

— [●] [●] —

Phạm Văn Chí (laptop.baoan.hp)- 30 / 12 / 2014

Được 10cm tức là giấy đã lên sấy, bạn kiểm tra lai cụm sấy xem nhé!
Kiểm tra linh kiện hút nhả giấy nữa! Thân!

Phạm Đức Vượng (vuongpd)- 6 / 1 / 2015

Lỗi hộp quang.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

ledinhthao (ledinhthao036)- 9 / 4 / 2015

ô.anh vượng Vương Thừa Vũ phải không ạ.

Các bài viết tương tự:

- [1. đầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗi 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rôm này nạp ko đúng, vì dot trước nạp con đang về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.](#)
- [2. diode dán - nhờ các bác giúp đỡ. trên thân diode dán ghi: 10-25v, nghĩa là gì vậy. em thì nghĩ dòng chịu đựng là 10a, điện áp chịu đựng 25v, có đúng ko ah.](#)
- [3. lcd acer v173 - khi e cắm nguồn vào thì vẫn hiện logo, nhưng màn hình chỉ hiện thị khoảng mấy giây rồi tắt, khi rút cáp tín hiệu thì màn hình lại hiện thị không có tín hiệu được kết nối, e không kết nối cáp tín hiệu thì để cả tiếng không vấn đề gì và vẫn hiện thị không có thiết bị được kết nối](#)
- [4. main asus p5G41t-mlx - chạy chậm chờn mở máy lên thì card test main báo 0088 rồi RS lại thì nó nhảy vào đc code của ram rồi đứng típ RS lần 2 thì vào được màn hình và vào win bt](#)
- [5. máy fax - cho giay vào de copy máy không tách được giay ma cho bao nhiêu tờ vào keo hết bay nhiều](#)
- [6. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
- [7. Máy HP 1020 - Khi in hết một tờ giấy thì kéo luôn tờ thứ 2 vào, tờ thứ 2 chỉ ra được 1 nửa thì bị kẹt giấy, tờ thứ 2 không có chữ.](#)
- [8. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
- [9. máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy, đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy, như anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với](#)
- [10. mình có máy canon 1120 khi khởi động rất bình thường không có vấn đề gì - nhưng khi lệnh in thì máy rút giấy và chỉ chạy được một đoạn và mí giấy vừa lọt qua khe của bộ sấy là đứng và báo kẹt giấy đèn đỏ không in được, thử nhiều lần vẫn vậy dù mình chỉ bỏ từng tờ và giấy r1t tốt...](#)
- [11. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy êm có hình tiếng đầy đủ, được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục, cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường, nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục, tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị, có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng, thay thử cao áp kiểm tra xung quanh, vẫn chưa được, nguồn ok, chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)



12. SAMSUNG GT S5620 - * Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chờn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhưng một lúc lại không được.