



samsung ps43d450 plasma - cảm nguồn rele đóng ngắt liên tục, đèn nguồn đỏ nháy sáng rồi tắt | 1

Câu 16472 của bạn tran minh nhat - đã có (5) trả lời & góp ý.

samsung ps43d450 plasma

tình trạng cảm nguồn rele đóng ngắt liên tục, đèn nguồn đỏ nháy sáng rồi tắt

em đã tháo dây nguồn cấp cho board cao áp, máy hoạt động đc đèn xanh trên boad nháy sáng rele ko ngắt nửa đo có đủ 15v và vs đc 205v. chắc hư trên board cao áp a.e tư vấn giúp em vị trí hư trên board đó có thể sửa đc ko hay phải thay cả board đó em xin cảm ơn!

— [●] [●] —

tran minh nhat (netminhnhat)- 28 / 9 / 2017

nhờ a thái hòa và các a có kinh nghiệm giúp e với em ở nông thôn ít có kinh nghiệm về lcd lắm. xin cảm ơn!

thaihoa (dthoa)- 28 / 9 / 2017

vậy là hư bo cap áp(có cái chập cả 2 bo),,bạn ktra đèn nào hư thay đi là ok,,kiểm tra tụ gốm có trị số trên thân là 331(tụ này nổ hay chập,,ở bo to ấy) sửa cao áp samsung tỉ lệ thành công 90% ..đèn công suất mofet 15k một con xịn luôn có bán nhiều

tiendat7211 (tiendat7211)- 28 / 9 / 2017

đổi bo 400k cần alo mình 0961722848

tran minh nhat (netminhnhat)- 29 / 9 / 2017

cám ơn anh đã tư vấn, hư fet trên board lớn board nhỏ kt fet vẫn bt e thay bang k3561 x2 thay luôn 2 tụ 331 và 102 r kiểm tra r chân mỗi luôn rồi. cảm nguồn ko ngắt rele nửa đèn xanh bo tcom chớp tắt bt, có 15v nhưng nguồn vs 200v có r mất. đã cách ly board nhỏ, do mất con dán phía mặt sau và diod ko thấy chập chập gì nhờ các a tư vấn thêm cho em với, xin cảm ơn!

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen) - 29 / 9 / 2017

Vẫn chưa hết bệnh nên vs mới ngắt làm kĩ b0 to , nếu cần sửa. đổi bo alo cho mình dt
01698045362

Các bài viết tương tự:

- [Bộ quạt điều hoà YT -LFS018pv1.1 - Mất nguồn 5v ra bảng điều khiển.cắm điện thì em đo cuộn biến áp làm viện chính điện áp k ổn định lúc có ,lúc không liên tục dẫn đến rele đóng ngắt liên tục](#)
- [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cảm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo ẩm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [LG 32LV3100 - cắm điện vào sáng đèn đỏ, em bấm power Nháy 1nhịp đèn tím rồi chuyển về đèn đỏ .](#)
- [main g31 foxcom - main test card thi den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhay sau khi he so hexa nhay qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngưng nhap nhay va sang lien tục](#)
- [máy chơi game ps3 slim - xin chào tất cả anh em. mình gặp 1em ps3 bật nguồn lên đèn xanh sau khoảng 5 giây kêu tí tí rồi chuyển sang đèn đỏ nhấp nháy bấm thêm cái nữa thì đèn đỏ ko nháy, bấm thêm lần nữa thì chuyển đèn xanh rồi lại sang đèn đỏ nhấp nháy.](#)
- [Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
- [Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đỏ lè nỏ đườg](#)

samsung ps43d450 plasma - cảm nguồn rele đóng ngắt liên tục, đèn nguồn đỏ nháy sáng rồi tắt | 3

- hộ, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
8. Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nháy theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .
 9. Panasonic Plasma P50U20V - + Con Panasonic Plasma P50U20V bật nguồn lên đèn đỏ nháy 1 lần rồi tắt rồi lại nháy lại cứ lặp đều nhau. Bo cao áp Sc em đã thay mới rồi mà bật không lên mong các bác chỉ giáo.
 10. Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy êm có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ
 11. samsung vlna 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tục .do nguon cap cho tieng va sulj thi thay nguon nhap nhay lien tục .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.sulj nho va ma tran cung thaythu rui khong duoc
 12. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó mống tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đỏ nháy 3 nhiep tắt. rồi lạy nháy 3 nhiep cứ lạp đi lạp lạy như vậy';/ khi tắt đo nguồn cap sao 12v khong có .