

Câu 5919 của bạn huythuan - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): samsungc3303i

Hiện tượng: người khác nói mình không nghe thay loa tai nghe tốt

mong các anh chỉ hướng dẫn em cách sửa chữa

— [●] [●] —

vo hoang phuc (phucmobile26)- 17 / 2 / 2013

bạn vệ sinh sạch sẽ tay nghe..thay loa nghe..đo trọng trở tiếp xúc trên điện thoại..đóng lại
ic nguồn lớn

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

huythuan (huythuan)- 17 / 2 / 2013

cam on anh em đóng nguồn lại máy chạy rui

Các bài viết tương tự:

1. [Amly - IC Khuyech đại LA 4440M - Mình có gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech đại LA 4440M \] + \[1 cái Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiệt cho \(con IC LA 4440M này \) } -> cam Mach Amly này vào Lo Loa của Điện thoại mình thì Máy thay có Tin hiệu Loa vào , nhưng \[Loa của Mach Amly này \] ko có kêu , phải nhờ Loa cơ san của Điện thoại mình mới kêu được ; em có cung cấp](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

[Nguồn DC 12V vào Mạch Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;](#)

2. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
3. [bếp hồng ngoại sakari sk18 - mọi người cho cháu hỏi là bếp hồng ngoại này bị đứt dây đốt điện trở làm nóng, theo mọi người nên nối lại bằng vật liệu j là tốt ạ, tại cháu nối lại bằng đồng kẽm thấy nó dễ chảy quá, và mâm loại này có bán ko mọi người, như bếp dùng bóng halogen thì có bán bóng còn cái ko bit có ko nua](#)
4. [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
5. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn den bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o noi.bep ko nhan noi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tach tach thì ko bao loi j ca.e tháo ra thay có dầu an và nước lam oxy hoa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến o so ban đầu nấu được sau do khách mang về lại bị như vậy](#)
6. [chào các bạn. - đàn am thanh KENWOOD rất mong các bạn góp ý giúp mình chuyển là thế này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho đàn am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUAT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn ma đã thay chuối rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?trở giới liệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
7. [dell inspiron n4030 - jack cắm tai nghe đang nghe thì nhỏ dần 2 hôm sau thì tịt hẳn. loa vẫn kêu ngon. khi cắm tai nghe thì loa ko kêu như thường](#)
8. [màn hình crt - bị hóp lại lên trên. vỏ dỏ thì trở lại như cũ. nghe nói là hư ic màn hình lỏng hàn lại. mà mình ko bik ic màn hình nằm chỗ nào. ai bik chỉ dùm mình với cho cái hình. ko thì để lại nick yahoo mình chụp hình gửi qua rồi chỉ dùm mình nó nằm chỗ nào.,cảm ơn mọi người nhiều](#)
9. [masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi](#)
10. [samsung SM-G360 - pan bao cam tai nghe.du khong cam tai nghe van hien va bao ket noi tai nghe](#)
11. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiết bị B nhưng không ket nối dc với máy in và](#)



samsungc3303i - người khác nói mình không nghe thay loa tai nghe
tot | 3

máy tính không tìm dc thiết bị - tôi có máy in canon2900 khi kết nối máy tính thì báo
có nhân USnhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị B
nhưng không kết nối dc với máy in và máy tính không tìm dc thiết bị

12. xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe
người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp
với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều
sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiên ít ai kêu đắt,,