

Câu 16536 của bạn chuyên tam - đã có (2) trả lời & góp ý.

samsuns 32e420

tình trạng nhảy hình phía trên nhỏ các bác chỉ điểm cat

de nghi giúp do

— [●] [●] —

thaihoa (dthoa) - 16 / 11 / 2017

vứt nó đi được rồi

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

chuyen tam (dientuchuyenbg) - 18 / 11 / 2017

Hết thuốc bác ời.

Các bài viết tương tự:

1. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyên la the nay minh moi nhan dc cua khách nhỏ sửa chữa cho dàn am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phản công suất .ĐIÀ và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio minh van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chạy con STK4150 minh nhìn mà đã thay chui rồi vì hàng xách tay mà lại](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- [thay con STK4150 mình chưa thay gap con này bao giờ vì vay nhỏ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vay?tro giới thiệu có ko các bạn nhỉ?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp do mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
2. [em chào các bác em có cỗ tủ lạnh toshiba model gr-m15vpt vt - hiện tượng hư hư của em là lúc đầu bị hư con âm 7 em thấy máy chạy bình thường, nhưng được một thời gian nó lại không đóng đá em kiểm tra con âm 7 vẫn tốt .nhưng khi em time ra thì bị nổ con cầu chì từ chân 2 của time ra.e bỏ cầu chì em đấu tắt và soay time sang số đá thì bị nhảy át phòng ; e rất mong các bác có kinh nghiệm chỉ e với.](#)
 3. [Màn hình máy tính đời cũ - Monitor LCD; HP model L1706 - bị trắng nốt nửa phía dưới phía trên bt](#)
 4. [mong dc các bác giúp với e có con máy giặt toshiba mode Aw-A800sv - bây giờ cứ bật nguồn lên là báo lỗi đồng thời mô tơ quay tít . e đã mang mạch đi sửa họ báo là hư nhớ nhưng thay nhớ rồi về lắp máy chạy đến chu trình xả vắt thì mất nguồn bật nguồn lên thì lại bị bệnh như cũ . mà dòng này có cả bộ đếm vòng tua e mong dc các bác giúp e với](#)
 5. [monitor lcd_sam sung 17in - bat 1duoc 1 luc phía trên màn hình hơi tối con phía dưới màn hình sáng được mấy phút thì tự động tắt](#)
 6. [Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ.Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ.Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không.lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem mờ đỏ.Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luân nguồn 12v.Mong mấy bác , anh chị giúp ạ](#)
 7. [ti vi sam sung;CS21A530FL - nửa phía dưới màn hình sáng bình thường phía trên tối om\(tổng chạy ic dán\)](#)
 8. [Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
 9. [Tivi LG model21FU6RL - Chạy ic màn hình STV 9326, nguồn 26v đủ, chân ra \(5\)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vết sáng và gấp hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn ko hết bệnh](#)
 10. [Tivi màu - tivi samsung CS21A530FL slim - có một nửa hình phía trên còn phía dưới đen xì](#)
 11. [Tủ Đông SANAKY - ngăn mát đông đá , nhưng chỉ lạnh phía trên , phía dưới không lạnh , muốn bảo quản phải lót đế cao](#)
 12. [VTB F 2183 - bật nguồn nhấn power.cao áp hoạt động rồi cắt luôn.khi cắt đèn báo nguồn lúc sáng lúc mờ.máy chạy sò nguồn D5011. sò dòng5296.manh 78040 .tong 11105](#)