

Câu 13557 của bạn Time Lord - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sanyo
Hiện tượng: đóng ngắt liên tục

em có cái bếp từ 1900w của sanyo mấy bữa nay có cứ đóng ngắt liên tục . xin mấy anh giúp đỡ, nếu bếp của em bị hư tụ thì do tụ thế nào ạ? xin mấy anh chỉ giúp .em đang đói mấy ngày toàn phải ra nhà em hàng xóm nấu ké ☹

—●●—

tran van khoa (vitamin)- 14 / 11 / 2015

Nêu nấu ké dc e hàng xóm thì sửa làm j cho mất xiên... Biết đâu lại ké thêm dc cái khác nữa...kaka

thaihoa (dthoa)- 14 / 11 / 2015

Ô ! !!Ô ? sướng nhỉ!

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Trần Duy Hưng (linhkienchatluong.vn)- 15 / 11 / 2015

Theo mình thì bếp này không nên sửa mà nên ăn ké nhà hàng xóm. Vừa no bụng mà có khi còn được ngủ giao lưu

Các bài viết tương tự:

1. [Bếp từ đơn sanyo nội địa ic-t2\(h\) - Cắm điện là tắt liên tục + quạt tản nhiệt quay liên tục](#)
2. [Bếp từ Media - Điện đóm bình thườngf, Máy chạy có tiếng rít rồi ngắt liên tục, tức là sò công suất khi chạy khi ngắt, nước chỉ ấm lên chứ không sôi được.](#)
3. [Bộ quạt điều hoà YT -LFS018pv1.1 - Mất nguồn 5v ra bảng điều khiển.cắm điện thì em đo cuộn biến áp làm viện chính điện áp k ổn định lúc có ,lúc không liên tục dẫn đến rơ le đóng ngắt liên tục](#)
4. [dell 7240 - reset liên tục đèn nút nguồn ko sáng,đèn báo sạc nhấp nháy liên tục màu vàng](#)
5. [LG 16inh cong - e k biết model là j vì bị mất hết chữ nhưng tổng là TDA 8841 S1 hình ảnh và máy chạy bt nhưng màu đỏ cứ chớp liên tục lúc có đỏ lúc k cứ liên tục vậy e đo kiểm tra áp 3 tia có đủ đều 3v và áp sau khuếch đại sắc 180v đều e ktra và thay thử hết các linh kiện trên bo đuôi nhưng vẫn thế ạ](#)
6. [main foxcom g31mx - khi khai dong may chua co ram thi co tieng beep dai lien tục va khi co ram thi co tieng beep ngan lien tục , moi da doi khe gan ram va ve sinh that ki rui ma van vay](#)
7. [main g31 foxcom - main test card thi den reset sang lien tục va 2 den cpu va clock ban dau sang nhap nhay sau khi he so hexa nhay qua c3 va hien thi 08 thi dung lai den cpu va clock cug ngưng nhap nhay va sang lien tục](#)
8. [monitor crt lg 17 ich - nguồn B+ vẫn có 50v cao áp đóng ngắt liên tục tháo đường hồi từ chân S mosfet 630 ve vxl thì không ngắt nữa nhưng đo g2 chỉ được 40v dùng máy hiện sóng đo xung dòng vẫn có sò dòng không hư](#)
9. [Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nhấp theo . hồ B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le ngắt đóng liên tục .](#)
10. [Panasonic TC21GX28V Ic dán - chạy ên có hình tiếng đầy đủ , được khoảng 30 giây thì tự cúp đèn nguồn chớp xanh đỏ liên tục , cách ly cao áp tải giả thì nguồn bình thường , nhưng đèn nguồn vẫn chớp liên tục , tắt nguồn mở lên lại được chạy vài giây lại bị , có tiếng kêu nguồn đã thay thử hai con ổn áp 3.3 và 1.8 ic nhớ ic tổng , thay thử cao áp kiểm tra xung quanh , vẫn chưa được , nguồn ok , chỉ có nguồn cấp cho hai con ổn áp 3.3 và 1.8 v nhịp nhịp ai có kinh nghiệm chia sẻ dùm em với em cảm ơn ạ](#)
11. [samsung vina 1639z - bat cong tac thi co nguon nhung bam de may len thi khong chay den vang nhay lien tục .do nguon cap cho tieng va sulì thi thay nguon nhap nhay lien tục .da thay thu on ap 7630.thay thu ca nguon 5day van vay.sulì nho va ma tran cung thaythu rui khong duoc](#)
12. [Tivi lg flatron ic tong tda 9381 - Đèn nguồn nhấp nháy liên tục \(không phải do sò dòng và cao áp\). lúc trước thỉnh thoảng mới bị như vậy bây giờ liên tục. Mình chưa tìm ra lỗi.](#)