

Câu 16346 của bạn nông nông hồng - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sanyo f100at

Hiện tượng: lúc bật lên nguồn giặt bình thường . lúc bật nguồn ko lên

mong mọi người giúp

— [●] [●] —

**nông nông hồng** (HONG79) - 29 / 6 / 2017

ic tổng rất nóng các bác ạ

**dangnhattin** (dangnhattin) - 30 / 6 / 2017

THAY thạch anh,,,,,thạch anh sai dao động ic nóng bất thường,,hoặc đang bị ẩm tại chân ic

**nông nông hồng** (HONG79) - 2 / 7 / 2017

cảm ơn dangnhattin mấy hôm nay bạn quá , để mình xem rồi báo sau nhé

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**hoang nguyen huy** (lonelyxmen.9x) - 16 / 10 / 2018

Cũng hay bị đường Inter stop bạn nhé

## Các bài viết tương tự:

- [1. asus x54h - lúc lên nguồn lúc không,3 lần,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin,lần 3 cung như lần 2.hiện tượng máy ko lên nguồn ko có tin hiệu gì.cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,lúc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo,trả về,tam gọi hết thuốc chữa, máy của mình mua ở dai loan,ở vn có ít.](#)
- [2. LCD Samsung 740NW - Lúc chạy lúc không. lúc không chạy thì đèn nguồn vẫn sáng, công tác nguồn nhấn không có tác dụng. lúc chạy được thì bật tắt bình thường](#)
- [3. MAIN MSI G31TM-P21 - Có lúc bật chạy ngay, dùng bình thường có khi cả ngày không sao, có lúc được chạy 5-10 phút tối màn, treo NUMLOCK, quạt vẫn quay. Có lúc bật chớp sáng logo nhà SX rồi treo NUMLOCK luôn, có lúc bật không lên gì.](#)
- [4. Máy giặt Electrolux EWF12732 - Không chọn được chế độ giặt, tức là khi vặn nút chọn chế độ giặt thì không thấy thay đổi gì cả mà chỉ giặt ở chế độ giặt Cottons và máy vẫn giặt bình thường. Mình cũng kiểm tra cả tipeses điểm của nút vặn vẫn bình thường.](#)
- [5. may giặt media của ngang.thường - giat bình thuong. khi vat thì tới phut thứ 6 lại nhảy lên 7 roi xuống 6 roi lên 7. đã vệ sinh lồng .thay điều tốc. vệ sinh phao .ok .nhưng lúc âm lại bị. sẩy vì cũng ko được.](#)
- [6. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giat bình thường nhưng đến lần giat thứ 2 thì lại tự đong kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoac án tạm dùng sau đó bám lại thì lại haotj động bình thường](#)
- [7. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tác cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .](#)
- [8. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
- [9. sanyo model: ASW F100AT - CHẢY KEO K LÊN NGUỒN](#)
- [10. Tivi ASANO CS55DU3000 - cắm điện máy chạy bình thường, dùng đktx tắt chờ bật lên mất hiển thị \( rút điện ra để 10 phút, cắm điện bật lên lại chạy bình thường, tắt chờ bật lên mất hiển thị \)](#)
- [11. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giạt giạt, khi màn hình giạt thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giạt giạt tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn](#)
- [12. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường](#)



sanyo f100at - lúc bật lên nguồn giặt bình thường . lúc bật nguồn ko

lên | 3

nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo