

Câu 16018 của bạn Ngô Quang Tý - đã có (3) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sanyo quên không nhìn model

Hiện tượng: mất nguồn chập chờn

đã kiểm tra nguồn vào đến vxl và nút start mà vẫn không có nguồn. thi thoảng lên rồi tự tắt. đã thay thử thạch anh mà vẫn không được. có bác nào giúp e với. đầu năm hàng nhiều mà kinh nghiệm con non nhờ máy bác giúp đỡ.

luôn tiên hỏi thăm xem có ai nhận đệ tử ở xa không làm ăn lâu dài chia 60/40. tức quá rồi bỏ công đi học mấy tháng trời không được cái gì. bây giờ điều kiện con cái không đi được nữa bác nào tin tưởng e thì cho e nhận làm sư phụ. già rồi mà không làm được việc j cho đời cả bực mình quá. haZZZZZZZZZZZZ

— [●] [●] —

dangnhattin (dangnhattin) - 6 / 2 / 2017

gần thạch anh có tụ xanh 184h thay đi,,,kiểm tra đường mạch in bị đứt,,,,,

Ngô Quang Tý (realmail68) - 12 / 2 / 2017

Cảm ơn dangnhattin nhé. Đã sửa ok. Đầu năm hàng nhiều quá hôm qua mới đặng vào cái này được luôn. Mừng quá, kinh nghiệm thật đó

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin) - 20 / 2 / 2017

qua facebook tui nhé,,,,,<https://www.facebook.com/nhattin.dang>

Các bài viết tương tự:

1. [ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tu lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
2. [Bep tu sunhouse model shd6180 - Chào các ac trên đđ e có cái bếp từ nt tinh hình la bị mat nguồn chập sò công xuất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phát hiện gi thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap môi cho sò thay chap 1 D4148 da thay nhưng e van chua đống sò vào may vi con phát hiện 1con transito dán bị chập 2 chan no co ten 9304 \(Q2\) nhưng e lai trua có con nay để thay .bac nao bt con nao thay tương đương dc chỉ giùm e voi ah](#)
3. [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay mình moi nhan dc của khách nhờ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng may khách mang toi trong tình trạng chập phan công suất .DIA và RADIO van hoạt động bình thường nhưng bị chập CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dinh u neu de lau loa se bị chạy .hien gio mình van chua dam lam gi ca moi kiểm tra so bo thi thay chạy con STK4150 mình nhìn ma da thay chuối roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 mình chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y và giúp mình xem trên thị trường có con nay không vay?tro gioi lieu có ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do mình một tay.thank cac ban nhiều.](#)
4. [CRT LGT711S - đầu tiên màn hình vẫn chạy nhưng trên màn hình hơi nháy nháy.Sau đó thì tắt và đèn báo nguồn tự kích.kiểm tra thì bị chập đường 80v.sửa được chập nguồn thì đèn nguồn lại không sáng.đo các điện áp của nguồn thì đầy đủ nhưng lại không chạy.đo không có điện áp tại chân g của cs dòng](#)
5. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
6. [monitorLCD SAMSUNG model 943NX .model code ; LS19MYAKF/XSV - Khi bật máy lên vừa nhìn thấy hình xong ngắt luôn,bật nguồn lại lại như vậy. đèn báo vẫn có](#)
7. [Nokia x2-01 - Quen mat tieu mat khau](#)
8. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn hai toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
9. [SAMSUNG GT S5620 - * Em có chiếc điện thoại samsung gt s5620 micro chập chòn lúc được lúc mất, lúc gọi đầu dây không nghe được.kể cả lúc ghi âm không vào.tháo ra kt thấy micro hình vuông có cáp dẹt 4 mạch hàn vào.khi ép mạnh vào thì được,nhưng một lúc lại không được.](#)
10. [SAMSUNG GT3600i - lên màn trắng xóa,khi nghiêng điện thoại đi nhìn thì nhìn thấy dc nhưng rất mờ](#)
11. [mình có MÁY toshiba satellitea100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số](#)



không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tácH RIÊNG

12. Toshiba a8460sv - Chọn giặt thì bình thường. Chọn vắt thì cứ kéo xả k vắt được 1 lúc thì báo lỗi hàng đèn chọn chức năng và đèn 23L e đã thay phao và kiểm tra công tắc cửa bt. Mong m.n giúp đỡ . E cảm ơn