



SawSung - máy do 5v và 18v vẫn có.kiểm tra viper 12 và sò nguồn tốt.khi bấm power không thấy buzz kêu và phím bấm không hiển thị gì | 1  
 Câu 11901 của bạn nguyen kim thai - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): SawSung

Hiện tượng: máy do 5v và 18v vẫn có.kiểm tra viper 12 và sò nguồn tốt.khi bấm power không thấy buzz kêu và phím bấm không hiển thị gì

mong mọi người giúp đỡ

— [ ] [ ] [ ] —

**nguyencuphung** (chumdientu )- 10 / 2 / 2015

kt nguon 5v cap khien ic rigu 7805

**nam nguyen** (bon@bon )- 10 / 2 / 2015

phím bấm ....vvvv

**nguyen kim thai** (nguyenkimthai )- 10 / 2 / 2015

ừ mình kiểm tra nguồn 5v vẫn ok  
 .bàn phím cắm sang máy khác chạy bình thường à

**Boy Ngok** (boyngok92bmt2 )- 12 / 2 / 2015

bị cảm ấy mà, cố gắng đi bạn ơi. vệ sinh thật sạch các socket rồi tính tiếp nha

### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,  
 tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

**nguyen quoc viet** (vietlovely )- 25 / 2 / 2015

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



SawSung - máy do 5v và 18v vẫn có.kiểm tra viper 12 và sò nguồn tốt.khi bấm power không thấy buzz kêu và phím bấm không hiển thị

ban do luc bam phim nhe nhieu luc do sut ap kiem tra tu loc nguon nua minh cung hay gap benh do lam.tach so cong suat nhe

## Các bài viết tương tự:

- [1. bếp từ blustone - cảm điện kêu chuông bình thường đèn báo nguồn nháy chờ bấm phím,,,nhưng bấm on/off ko dc,,,kiểm tra các phím tốt đường mạch in tốt,,,cáp kết nối tốt,,áp 5v đủ ,,các đường cáp AD,5V,DIO,CLK.STB GND,,mạch dùng trở dán chủ yếu kiểm tra trở tốt,,,khoảng 1 phút sau báo lỗi E8 kèm chuông,,,,,](#)
- [2. bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,,đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,,trở tại chân g công suất tốt,,cảm biến tốt,,,cắm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,,vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,,2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,,vẫn chưa ra bệnh,,,đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
- [3. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +-17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết cầu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ôn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 cầu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ cầu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [4. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguôn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cảm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [5. DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mắt khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mặt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mắt có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rùi thui . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ](#)
- [6. lò vi sóng sharp mode R-G288VN-S - máy bật lên có tiếng còi bíp liên tục, mặt hiển thị nháy đèn báo số 1 và số 8. kiểm tra các chức năng cảm ứng vẫn tốt vì khi bấm giữ 1 nút thì mất còi báo. máy không chạy . Đã kiểm tra biến áp và các cầu chì vẫn tốt. tu cao áp vẫn tốt. các chuyển mạch cửa vẫn ok.](#)
- [7. Máy giặt Sanyo cửa ngang mã: AWD-700T - Khi cắm điện còi kêu, sáng đèn, nhưng không bấm được các phím Power, Start và các phím khác. Vặn nút chuyển các chế độ thì còi kêu, đèn chạy, nhưng phím vẫn không bấm được](#)
- [8. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp](#)



SawSung - máy do 5v và 18v vẫn có.kiểm tra viper 12 và sò nguồn tốt.khi bấm power không thấy buzz kêu và phím bấm không hiển thị

không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cầm lên kiểm tra thì máy tự dung lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp

9. Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, \* và #.
10. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
11. tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivimodel như trên.ban đầu máy không lên nguồn.em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp.role không đóng.em kiểm tra thì bị chét 1 trở nhỏ ở mạch role.chết ic vi tinh.của máy là CXP86461.EM thay bằng Cxp8644y.bây giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sáng trắng và có tia quét ngược kiểu như ta vặn quá cao áp.màn hình không có hiển thị phím lệnh tốt.em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.
12. tu lạnh samsung - tu bị nghẹt chét lọc, đã thay lọc mới rồi thay cap mới,thời sạch dàn nóng dàn lạnh,rồi can cap,rồi hút chân không,rồi nạp gas...đã thực hiện đầy đủ các bước nhưng tu vẫn kém lạnh.đã kiểm tra bo xa van hoạt động tốt,kiểm tra dàn lạnh thì tuyết bám không đều,hơi lạnh thay ra ít,khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ áp suất giảm xuống con không và có dòng suông ở cuối dòng hút ...đã thử đủ cách nhưng vẫn không đủ lạnh...huhuhu...