

Câu 8522 của bạn vo phong - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): shap jnrto

Hiện tượng: bat mai len .den h bao loi .cop tat chop tat

aj bt beh j jup e voi

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

đoàn thanh nghĩa (thanhnghia81) - 10 / 10 / 2013

cậu viết chẳng rõ gì cả ai mà giúp đc

Các bài viết tương tự:

1. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tieng bup hinh nhu loa phat ra thi phai roi may tat lun chi co den on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thi den on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
2. [dau calinew KN-400MD - chào các anh chị em. e có cái đầu calinew KN-400MD nó bị lỗi file,e cóp file khác vào máy đã chạy nhưng không đọc được đĩa karaoke. ai có file tốt cho e xin với. cảm ơn mọi người nhiều. mail của e là danghieu86.hd@gmail.com](#)
3. [điều hòa pana sonic - bật nguồn lên máy chạy được khoảng 15phút sau đó báo lỗi đèn đỏ. tắt đi bật lại lại được 15 phút rồi lại báo lỗi](#)

4. [điều hòa sharp inverter 1hp - bat nguồn lên dàn lạnh chạy nhưng dàn nóng ko chạy.den tine dàn lạnh bao lỗi chop tat liên tục](#)
5. [đầu DVD BLURAY LG BD 550 báo lỗi update FW xin mọi người giúp . - em có cái đầu DVDbluray của LG bd550 nó báo lỗi update FW bật lên nó báo lỗi update rồi tắt luôn ko up dc](#)
6. [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chị số\)](#)
7. [Laptop- shap - khi cam dien vào thi may tu dong chay nhưng ko len gi ca ma den bao hdd va nguồn chap liên tục ?](#)
8. [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)
9. [máy lạnh panasonic inverter - bat cb lên den do chop chop,, khi hoạt động thì den timer vs den ion trên dàn lạnh chop hoài luôn,, mọi khi bấm remote thì chỉ báo 1 tiếng bip ma gio thì bấm báo bip bip bip 4 lan như vậy](#)
10. [Sony vaio - cu cam sac da nang thi co nguồn bao den chop nhoang roi tat lai tu bat lên](#)
11. [ti vi sony 32 model klv-32×300 - máy chạy dc 10 den 15p la bao loi den do chop chop bat ko dc nua nhưng rút ra cam lạy thj lạy chạy bình thường nhưng dc một lúc sau lạy bao loi](#)
12. [Tivi ASANO CS55DU3000 - cắm điện máy chạy bình thường, dùng đktx tắt chờ bật lên mất hiển thị \(rút điện ra để 10 phút, cắm điện bật lên lại chạy bình thường, tắt chờ bật lên mất hiển thị \)](#)