

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO & Ele
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16666 của bạn trinh dinh duc - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Sống crt moded HF21M80

Hiện tượng: Chạy rồi cắt ngay tí vì nhảy 2 nhịp

Nhớ mọi người giúp do

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

- [1. Amply vĩ mix và vĩ echo đứng .7 nút volume - Hông bo echo](#)
- [2. em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguôn ATX mới và được em vang sài gòn chạy \(BL 0306 ,,50k\) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,](#)
- [3. Foxcom H61 MXE-K - main không nhảy code. đã thay Q42 gắn socket main đã chạy nhưng chỉ chạy 1 lúc khoảng 10p sảy ra hiện tượng trắng hoặc xanh màn hình rồi lại k nhảy code nữa. sau đổ xả Q42 ra rồi đóng lại chạy, rồi lại thế.](#)
- [4. klv_32bx300 - máy chạy 30 phút . thì có hiện tượng khởi động lại,rồi nhảy 6 nhịp, lỗi cao áp,em kiểm tra phần bo cao áp rồi, khá lâu rồi bỏ q mà em ko nhớ mạch protect.](#)
- [5. may giặt media cua ngang.thường - giat binh thuong. khi vat thì tới phut thứ 6 lại nhảy len 7 roi xuống 6 roi len 7. đã vệ sinh lồng .thay điều tốc. vệ sinh phao .ok .nhưng luc ẩm lại bị. sảy vì cũng ko được.](#)
- [6. máy giặt sanyo awd-700t cửa ngan - khi bật nguồn lên em vắt thử máy chỉ chạy được một tí rồi mất nguồn song máy lai tự lên nguồn lai em vắt thì máy trước khi dừng thì có](#)

[nhảy 3 nhịp đèn lét cửa](#)

7. [Panasonic moded THP42C10S - Nhảy 7 nhảy](#)
8. [sony moded kv-HA21M80 - máy chạy cai tat ngay den bao nguon nhảy 4 nhịp](#)
9. [tivi led samsung 48u5510ak - đèn nguồn nhảy một nhịp sáng một nhịp mờ, máy không chạy. em nghi lỗi vĩ chính. mong anh em giúp đỡ. nếu đúng do vĩ chính, anh em ai có để cho em nhé. sdt 0984225758](#)
10. [Tivi Sony CRT Model HF21M80 - Chạy cắt ngay den nguon nhảy 2 nhảy](#)
11. [TV samsung CS21A530FL ic tổng tda12156 ic màn hình la78141 - TV bị rơi. đứt một số mạch và được nối lại chạy bình thường 1 ngày. sau đó bật nguồn thì đèn nguồn nhảy 6 nhịp rồi tắt. 3 - 4 giây sau lên lại rồi nhảy 6 nhịp lại tắt. sò ngan nóng nhưng không chập.](#)
12. [VTB F 2183 - bật nguồn nhấn power.cao áp hoạt động rồi cắt luôn.khi cắt đèn báo nguồn lúc sáng lúc mờ.máy chạy sò nguôn D5011. sò dòng5296.manh 78040 .tong 11105](#)