

Câu 7626 của bạn Nguyễn chỉ hưng - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sony 32t400

Hiện tượng: bat nguon relay nhay tach tach

no nhay relay chung 5 lan thi ngung nhay,bao den do,kich phim van an binh thuong nhung may ko chay

— [] [] [] —

nguyễn chỉ hưng (linhdtdh) - 6 / 7 / 2013

ae nao co gap truong hop nay chi dum, chua co kinh nghiem lam thu nay

nguyễn chỉ hưng (linhdtdh) - 6 / 7 / 2013

may cua mh la tivi ko phai monitor.xin dc tho giao ae

Huỳnh Nga (huynhnga) - 6 / 7 / 2013

Khi tắt đèn đồ chớp mấy nhíp.?

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyễn chỉ hưng (linhdtdh) - 8 / 7 / 2013

khi tat no ko nhay nhíp nao het ah.khoang 10s la tat luôn

Các bài viết tương tự:

1. [Amply DeNon PMA 980R - bật công tắc chỉ thấy role đóng tách tách, ko có đèn báo nguồn, kiểm tra chân tụ lọc có 50v đối xứng](#)
2. [bep tu SUPOR TD0501AT - cap nguồn đen bao sang .an start chỉ nghe thay tiếng tách tách ở nồi.bep ko nhận nồi nhưng có lúc lại kêu e e sau đó lại ngắt và báo lỗi E1 so vào nước trong nồi thay hơi nóng.con lúc kêu tách tách thì ko báo lỗi j ca.e tháo ra thay có dầu an và nước làm oxy hóa mạch.da vệ sinh và sấy khô thì chạy được bình thường nhưng khi để nguội lại ko nấu được như nồi ở trên.da thay cam biến ở số ban đầu nấu được sau đó khách mang về lại bị như vậy](#)
3. [crt vĩ trung quốc - hư nguồn,e đã độ nguồn 3dây \(nguồn cũ cũng 3dây\) nhưng xem nó cứ nghe tách tách nơi bo nguồn,xem dc 1 lúc nổ bo nguồn.độ bo mới vào k dc,e thay opto+vs đèn q815. xem dc,nhưng vẫn nghe tách2 nhỏ nhỏ.đã trả khách nhưng k biết xem dc lâu k.](#)
4. [man LG - cap nguồn vào thì đèn báo nguồn nhảy liên tục và biến áp nguồn kêu tách tách.da kiểm tra nhưng ko dk](#)
5. [máy giặt AQUA,AQW-U700Z1T - bật nguồn nhấn chọn các chế độ giặt ,rũ,vắt vẫn được ,khi nhấn start thì motor chỉ nhích nhẹ kèm theo tiếng tít ,vắt cũng vậy chỉ 3 kéo xa xong là như vậy cứ lặp đi lặp lại nếu nhấn nút chọn chương trình thì lỗi ngay cứ kêu tách tách liên tục](#)
6. [Máy in canon 2900 - Máy in khi bật lên lúc khởi động được lúc không, lúc có tiếng kêu tách tách... Khi ấn bật nguồn lại 1-2 lần thì nguồn không khởi động và cũng không kêu tách tách nữa!](#)
7. [mnhf đang cần mua bo tecom sony 32t400 - moden này có 2loại to và nhỏ , mình cần tecom nhỏ](#)
8. [monitor display jvc - máy e khi bat công tắt thì nghe tiếng kêu tách tách,đèn nguồn kong sang,diện ra thu cap chỉ có dương 45v,58v và 24v.de khoảng 20s sau thì trên màn hình xuất hiện tia chớp ngang dọc liên tục,bac nao bit nguyên nhân thì sell cho e voi](#)
9. [relay - cách lắp relay 24v 8 chân vào mạch công suất](#)
10. [SONy 32t550a - Cắm nguồn vào nghe rờ le nhảy tách tách vài cái lên đèn đỏ rồi bấm không lên và không tác dụng gì hết xin chỉ giáo](#)
11. [Tivi sony 29inh cam diện ro le đong tách chayic nguồn mcz3001db b03746 so nguồn irfib7n50a ic mạnh ta 8177 - Máy cam diện ro le đong tách bong nguồn báo đo một nhảy rồi mất luôn kiểm tra b+o có Tý v nao ca kiểm tra tụ lọc nguồn chính 350v có](#)
12. [Tivi TCX không có model\(mạch tàu\) - Mất nguồn toàn bộ.khi cấp tải giả thì đủ tất cả nguồn nhưng bỏ tải giả đóng lại thì nguồn vẫn không lên.ic nguồn kêu tách tách thay ic nguồn nhưng vẫn bị..](#)