



sony 40ex430 - bật máy màn hình xuất hiện nhiều kẻ sọc to mờ như muỗi ở ti vi ctr sau loang ra toàn màn và màn hình chỉ còn sáng xanh
Câu 14129 của bạn **nguyễn như bắc** - đã có (5) trả lời & góp ý
mờ của led nền.máy có tiếng các phím chức năng vẫn bình thường. | 1

sony 40ex430

tình trạng bật máy màn hình xuất hiện nhiều kẻ sọc to mờ như muỗi ở ti vi ctr sau loang ra toàn màn và màn hình chỉ còn sáng xanh mờ của led nền.máy có tiếng các phím chức năng vẫn bình thường.

các bác có nhiều kinh nghiệm cho hỏi có phải hư pa nel ko

—— ☉ ☉ ——

Pham Van Hai (ThuongHai) - 26 / 1 / 2016

mưa tuyết đã nhập vàO panel jôi. Panel đang mất quét ngang. bạn dùng máy ép nước mía của Thaihoa thử xem có hết bệnh k.

dangnhattin (dangnhattin) - 26 / 1 / 2016

A PHAM VAN HAI nói thế ko biết bạn có hiểu ko nữa...kakkak...trời trong này cũng lạnh lắm,,,em cũng nhận 2 đứa giống thế,,,ăn rồi....gặp pan này lấy máy sấy tóc sấy cho nó hư thêm dễ sửa hơn là dùng máy ép nước mía...kakakkaka

Pham Van Hai (ThuongHai) - 26 / 1 / 2016

DNTin...kaka. thời tiết mát mẻ thế này mà a e dđ điện tử tổ chức đc 1 bữa tiệc rượu chắc tuyệt lắm nhỉ.

nguyễn như bắc (nhubacpn80@gmail.com) - 26 / 1 / 2016

em cho làm bàn uống nước rồi các bác ạ.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

sony 40ex430 - bật máy màn hình xuất hiện nhiều kẻ sọc to mờ như muỗi ở ti vi ctr sau loang ra toàn màn và màn hình chỉ còn sáng xanh

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dangnhattin (dangnhattin) - 27 / 1 / 2016

quá đã 40 in mà làm bàn nhậu thì mỗi la la nhậu tung bùng ấy chứ...tiếc quá ko gần A HẢI...rán năm sau ngày nào cũng mua vé số nếu trúng em ra mời a li rượu nhạt....

Các bài viết tương tự:

1. [Amply yamaha AST-A90M](#) - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
2. [bếp từ electrolux etd32d](#) kêu títtít mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo títtít,với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,nghĩa là bị phần bảo vệ.
3. [chao cac ban.](#) - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhin ma da thay chuoiroi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.
4. [laptop-IBM \(R52\)](#) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy

sony 40ex430 - bật máy màn hình xuất hiện nhiều kẻ sọc to mờ như muỗi ở tivi ctr sau loang ra toàn màn và màn hình chỉ còn sáng xanh khi nguôi mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên. Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.

5. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguôi mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
6. máy giặt shap sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống goăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết
7. máy giặt toshiba 990,,,inverter,,,,,cần mua đồ - chia sẻ anh em như sau,,,,,máy giặt bình thường,nhưng về chế độ vắt,van xả vẫn xả nước và kéo cần xả không nhựa côn,,,mâm từ quay trái,phải lắc lắc vài lần rồi quay chịu vắt dc nửa mâm thì đứng lại,van xả đóng lại,máy lại cấp nước về chế độ xả,rùi lại tới vắt,,,cứ như thế lặp lại ,,,
8. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
9. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
10. sony 48R550C - máy chạy có tiếng nhưng không lên hình. hiện tượng của nó là khi khởi động lên logo Sony nhưng lại có màu xanh và 1 số kẻ chỉ nhỏ cùng màu xanh rồi tắt luôn. đèn nền vẫn sáng bình thường
11. ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen canh hay tang giam volume thi man hinh suat hie mot khung trang chiem gan het man hinh cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro ,neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hinh anh lai sem binh thuong
12. xin được giúp đỡ từ mọi người,,bếp từ media bị sét đánh hư vĩ chính công suất,,do mạch toàn linh kiện rần nên ko thể phục hồi,,vĩ điều khiển phím ra các lệnh còn sống,,giờ em cấy vĩ điều khiển của nó sang vĩ chính công suất khác,, - cấy đã xong các lệnh đã tốt nhưng riêng lệnh phát xung IGBT mở tầng khuyech đại thúc(8050,8055) bị yếu,,,cho nổi lên nhiệt cao nhất mà nghe tiếng mâm từ bắt với đáy xoong nhỏ xiu,,,đáy xoong chỉ ầm ầm,,