

sony 40r470b - mo may xem binh thuong duoc khoang 10 phut thi tu
dong ngat mo lien tục ,so vào ic thì thay nong hơn bình thường | 1

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16706 của bạn dangquocdat - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sony 40r470b

Hiện tượng: mo may xem binh thuong duoc khoang 10 phut thi tu dong ngat mo lien tục ,so vào ic thì thay nong hơn bình thường

đã kiểm tra link kiện thì không thấy cháy nổ, mong được mọi người giúp đỡ cho ý kiến, hoặc
ái có vị thì để lại cho mình

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [Amplify yamaha AST-A90M](#) - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải đc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe đc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rờ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
2. [bep tu SUPOR TD0501AT](#) - cap nguồn đen bao sang .an start chi nghe thay tieng tach tach o nôi.bep ko nhan nôi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vào nước trong nơi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co



sony 40r470b - mo may xem binh thuong duoc khoang 10 phut thi tu

dong ngat mo lien tục ,so vào ic thì thay nong hơn bình thường | 2
dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thì chạy được bình thường
nhưng khi dề người lái ko nàu được như nơi o trên.da thay cam bien o so ban dau nàu
được sau do khách mang ve lai bi nhu vay

3. dau chao ninasat hd09 KTS - mình đang xem kênh VTC14 có tin hiệu, ta chuyển qua
kênh ANTV xem được khoảng 2-5 phút là mất tin hiệu,dùng remote tắt nguồn cho rồi
mở lên lại thì xem được 1 lát lại mất tin hiệu
4. điều hòa 2 chiều LG 12000 - chiều lạnh máy chạy bình thường. khi bắt sang chiều nóng
thì quạt của cục ngoài trời không quay, lọc chạy khoảng 1 phút thì dừng tăng đến 10a
và tecmit ngat. mình kiểm tra mai mà không tìm ra bệnh. van đảo chiều hoạt động bình
thường
5. Điều hòa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì lọc ngắt quạt van chạy. E
đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau
khi chạy đc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt lọc ko biết e nó có bị hư lock ko xin
các bác giúp e voi!
6. mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình
thường,đe khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình,ran card test main vào
không báo code hic, nhưng mà rút diện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình
thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy may anh em kiểm tra rồi mà không ra hic
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động
kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần
giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm
dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường
8. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều
ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang
chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình
thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ
+mở nguồn nhưng vẫn không được
9. máy tinh cày - máy chạy bình thường,bạn em(người yêu)kiểm dầu cai o cung ve bao em
test thu,e liên thao o cung của máy ra dòng o cung này vào và bắt máy thì máy ko chạy
(o cung chết) sau đó e lắp lại o cung của máy rồi bắt lên thì cày vẫn có tiếng tit báo
chạy như bình thường(lúc chưa thay o cung) nhưng mà ko có lệnh mô cho man hoạt
động
10. Panasonic 25FG22v tổng 49x . - rơ le đóng nhả liên tục . nguồn thứ cấp nháy theo . hồ
B+ tại cao áp nguồn đủ , tải bóng điện đèn sáng nguồn đủ ko ngắt rơ le không đóng
mở liên tục . đã thay thử cao áp vẫn vậy . kể cả khi bỏ sò dòng B+ nối cao áp là rơ le
ngắt đóng liên tục .
11. Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị
lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhỏ tụ 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3
khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em
thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tụ
110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ
em có chêm tụ cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị
12. ti vi LG 21"slim - mới bật máy xem bình thường sau 30 phút thì bị tối lại ,chỉnh G2 lên
thì xem được khoảng 30 phút sau thì tối lại một tý nhưng tắt máy để người bật lên thì
sáng quá