



sony 48R550C - máy chạy có tiếng nhưng không lên hình. hiện tượng của nó là khi khởi động lên logo Sony nhưng lại có màu xanh và 1 số 16244 của bạn ngovanviet đã có (8) trả lời & góp ý
kẻ chỉ nhỏ cùng màu xanh rồi tắt luôn. đèn nền vẫn sáng bình thường

sony 48R550C

tình trạng máy chạy có tiếng nhưng không lên hình. hiện tượng của nó là khi khởi động lên logo Sony nhưng lại có màu xanh và 1 số kẻ chỉ nhỏ cùng màu xanh rồi tắt luôn. đèn nền vẫn sáng bình thường

Nhờ các bác phân giúp e cái ah

— [●] [●] —

Nguyễn Văn Hồng (doctor el) - 7 / 5 / 2017

Nghe bác miêu tả như là bị bắn dây cáp đèn hình

ngovanviet (ngovanviet) - 7 / 5 / 2017

E kiểm tra rồi bác ah. cáp tốt. E nó bị đèn bác ah

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen) - 7 / 5 / 2017

pan này mình gặp nhiều rồi nhưng chưa một lần tháo máy

ngovanviet (ngovanviet) - 8 / 5 / 2017

Vâng.bác thanh nguyên có thể chia sẻ được không .

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen) - 8 / 5 / 2017

hihi model này toàn hư đèn tháo ra làm gì cho mất thời gian , nói chung là ko có gì để chia sẻ

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen) - 8 / 5 / 2017

mà ban xem còn bảo hành ko , model này có con vẫn còn bảo hành đấy

ngovanviet (ngovanviet) - 8 / 5 / 2017

Vâng.e cung đình lam nhu bác noi hjj.bao hanh

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

sony 48R550C - máy chạy có tiếng nhưng không lên hình. hiện tượng của nó là khi khởi động lên logo Sony nhưng lại có màu xanh và 1 số

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phamxuanvi (xuanvitn) - 26 / 5 / 2017

cần đèn có giá đẹp alo e . 0439.023.023

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rột\)](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\) thì máy giặt xong tự tắt máy được,, còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,, khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,, mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,, em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\), hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,, nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút](#)

sony 48R550C - máy chạy có tiếng nhưng không lên hình. hiện tượng

của nó là khi khởi động lên logo Sony nhưng lại có màu xanh và 1 số
ấn chọn tốc độ và nút xoay chọn chương trình. máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện. chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn

6. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên dd và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt, xả vẫn kéo bình thường. mình đã kiểm tra phao vẫn tốt, công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa.
7. Máy hàn INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban đầu khách mang đến em kiểm tra thì bị chập 4 con IGBT 40N60 Và bị đứt cầu chì. em đã thay 4 con cầu chì nhưng máy không hoạt động. khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng. em nhìn trên biểu tượng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy sẵn sàng hoạt động. con đèn màu vàng hình như là báo lỗi quá nhiệt.
8. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
9. Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy, rít cao áp, nóng sò ngang. E đã kt các tụ và diot xung quanh sò, cũng đã thay thử cao áp và sò, nhưng vẫn vậy.
10. tivi lg 17 - tivi vẫn có phông xanh bình thường nhưng k có muối. chạy tổng 938. e đã thay tông thay nhớ. kiểm tra duongf abl nhưng vẫn k được. theo các bác e lên làm thế nào nữa. mong các cao thủ chỉ bảo
11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá "" tại lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp "" 12v có 24v và 110v kg có . đèn nhấp 1 nhịp rồi đi đại. e thay IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì. e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm