

Câu 16642 của bạn trình dinh duc - đã có (2) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Sony 50inch
Hiện tượng: Nhảy hình kèm theo sửa hình

Nó hư gì vậy các bác

— [●] [●] —

Huỳnh Đắc Luân (dacluan00)- 10 / 3 / 2018

hư panel

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

phamxuanvi (xuanvitn)- 11 / 3 / 2018

model gì bác ban lh e 0936.171.999

Các bài viết tương tự:

1. [Daikin inveter ga 32 model xm 35 - Cắm điện khoảng 10s sau máy nhảy đèn xanh kèm theo tiếng kêu bíp bíp liên tục tra lỗi ra lỗi UA nhờ thầy giúp e với ạ](#)
2. [GOLDSUN - khi bấm mở nguồn đèn HEAT sáng lên nhấn nút HEAT thì màn hình hiện lên 1300 độ sau đó trở về sáng 4 gạch ngang đồng thời kèm theo 5 tiếng píp đèn cũng nhảy theo nhịp và tắt](#)
3. [laptop asus K45A - máy khởi động tới màn hình logo hãng sản xuất rồi tự tắt kèm theo](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

có 1 tiếng “tạch”

4. laptop-IBM (R52) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
5. laptop-IBM (R52) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình (máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.
6. Máy in cp1025 - Lỗi “Printer Mispick” - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo “Printer Mispick” và hỏi mình có “Resumed” không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
7. SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đầu tải vào thì nguồn nhấp bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cảm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đầu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS
8. SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - màn hình sang loa len roi toi nai den cao ap van chay binh thuong màn hình sang co vet chay doc theo màn tu chen xuống dưới em do nguồn thì thay 15v. nhập nhảy theo do sang của màn hình
9. Tivi crt LG chạy IC 449780 - Màn hình chỉ có màu trắng, giật liên tục kèm theo tiếng rít ở board đuôi. Có 1 linh kiện ký hiệu là SG904 có hồ quang bên trong. Khi chạm que đo vào G2 thì hồ quang này mất đi và màn hình hết giật, tiếng rít cũng giảm.
10. tu bao quan 2 ngan 1ben la de kem ve 1 ben de nuoc uong - ben tu kem chi co tuyet 1 nua ben tren duoi khong lanh,ngan de do uong thi hoi co tuyet bam.da co tho vao nap ga nhưng khong duoc van bi nhu cu
11. tủ lạnh sharp180l mạch điện tử180l kém lạnh - tủ làm đá kém ,dàn lạnh không có hiện tượng bó đá.
12. xin theo học nghe - em đang muốn theo học nghe sửa điện tử và điện dân dụng