



sony AR29M64 - khi bật nguồn lên khoảng 5s thì ngắt dao động
ngang | 1

Câu 11280 của bạn hovanminhthang - đã có (7) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sony AR29M64

Hiện tượng: khi bật nguồn lên khoảng 5s thì ngắt dao động ngang

Đã kiểm tra B+ tốt,,đã thay IC màn,,IC dao động CXA2159s,,, Anh em có kinh nghiệm về
dòng máy này tư vấn hướng giải quyết...xin cảm ơn

— [●] [●] —

hovanminhthang (minhtam)- 20 / 11 / 2014

khi dao động cúp thì đèn đỏ nháy lần

hovanminhthang (minhtam)- 20 / 11 / 2014

2 lần

Thành (thanhhangmc)- 20 / 11 / 2014

minh nho k nham thi 2 nhip loi cao ap(phan ngang)

nguyễn đang khôì (nguyen dang khoi)- 20 / 11 / 2014

kt nếu có

nguyễn đang khôì (nguyen dang khoi)- 20 / 11 / 2014

nếu có Q005 THÌ tháo bỏ ok ngay

hovanminhthang (minhtam)- 21 / 11 / 2014

cám ơn 2 bạn,,,,sáng nay bạn đi tiệc,,,,chắc ngày mai mới làm dc....có gì sẽ hồi âm sau

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh
Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO SAMSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

hovanminhthang (minhtam) - 22 / 11 / 2014

Ban Đăng Khôi làm ơn chỉ giúp...Q005 nằm khu vực nào ? gắn linh kiện nào ? mình dò mạch sáng giò vẫn ko thấy

Các bài viết tương tự:

- [Bếp fiduco - Chào các bác . Em đang xài cái bếp fusico . Lúc ấn nút nấu thì ấn mãi mới lên được .. Mà khi lên lên được rồi . Chạy khoảng 30s thì tự ngắt . Tắt bếp .. Mở lại thì nó cứ lặp lại hiện tượng như vậy khoảng 3 đến 4 lần thì bếp hoạt động được. Mong các bác chỉ giáo cho em với](#)
- [crt samsung 753s - có khi bật lên thì rõ, có khi bật lên thì bị nhoè khoảng 5 phút thì mới rõ lại đc.](#)
- [Điều hòa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì loc ngắt quạt van chạy. E đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau khi chạy đc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt loc ko biết e nó có bị hư lock ko xin các bác giúp e voi!](#)
- [Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
- [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)
- [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoạc án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường](#)
- [midea model MI-SV19DC - hư nguồn ... đứt R cầu trì nguồn vào Vip 12A và thay Vip12A và Dz ở chân 3 vip12A nguồn lên rồi nhưng bây giờ bệnh e nó là chạy tý lại](#)

sony AR29M64 - khi bật nguồn lên khoảng 5s thì ngắt dao động
ngang | 3

ngắt dao động rồi lại có .. (chạy ngắt chạy ngắt) e mới vô nghề lên mong các tiền bối
chỉ bảo e phải làm sao .

8. Samsung slim cs21a530fl - Khi nhận máy có 1 đường kẻ ngang mờ e tháo ic dọc thì vẫn
thể nguồn đủ 120v 12v 5v 3v3 nghe vì có tiếng rít rít e tháo sò ngang đo chân b sò
ngang cứ bị nhấp nháy từ 0 đến 2v ac e đo hz thì dao động từ 15k đến 18k dò về đo
ngay chân ic vẫn thế
9. sony AR29M64 - Bật công tắt nguồn lên khoảng 5s là cúp dao động ngang...khi cúp
đèn báo nhấp nháy 2 nhíp
10. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự
bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên
11. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rùi. thay
sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn
chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh
sáng có sọc dọc bung có tí khoảng 1cm
12. toshiba 21 CZ5VX(K) - bị đứt quậ dao động tròn tròn hình trụ e thay quậ của
samsung giống vậy máy chạy nhưng lái đứt e quấn lái thì hình nên đủ nhưng lại hơi co
ở giữa khi vào nenu và lại có nần sóng ngang làm hình ảnh thành răng cưa và sò dòng
rất nóng e thay thử tụ gốm đập mát nhưng vẫn k dc ạ cho e hỏi có phải sai dao động k
ạ e đếm quậ dao động của nó là 44v dây to và 1130v dây bé nếu thay thì máy nào
thay dc ạ