



sony c2s/g (cường) - nghe tiếng vào win nhưng không có ảnh, màn hình đen xì | 1

Câu 3654 của bạn lê việt cường - đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): sony c2s/g (cường)

Hiện tượng: nghe tiếng vào win nhưng không có ảnh, màn hình đen xì

có 6 dây nuôi cao áp, lúc máy bình thường đo nguồn có 2 nguồn 5v và 2 nguồn 3v3, còn 2 dây không có V nào. khi máy lỗi mất nguồn 3v3 bắt đầu đếm từ dây 5v thì nó là dây số 4 (1, 2, 3, 4) mình có thể lấy trực tiếp nguồn từ dây số 3 sang nuôi dây số 4 dc không??

— [●] [●] —

vo dinh hung (ngocdiep79)- 13 / 11 / 2011

ban kt lai thong so cho that ky va chinh xac truoac khi co y dinh nay.
boad cao ap cua cac dong lap top chay lcd {tru led ra nha ban} gom cac nguon sau day:mass,vcc{5vcho den 19v tuy theo thiet ke tung may}on/off,brigtnet.thu tu cac day nay tuy theo thiet ke cua tung hang khac nhau,khong hang nao giong hang nao.chuc ban thanh cong chao than

vo dinh hung (ngocdiep79)- 13 / 11 / 2011

mat nguon 3v3 la mat nguon on/off do ban.con nguon brigtnet chi dao dong tu 0v7 cho den khoan3v thoi.con ban hoi co the thay nguon 3v3 bang nguon 5v duoc hay khong:dung 5v thay the 3v3, mang hinh se sang hoai ma khong tat duoc tru khi ban tat may hoan toan chao than

lê việt cường (vieetjcwowngf)- 15 / 11 / 2011

thanks ban

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Admin-1 (admin-1)- 1 / 2 / 2012

Test

Các bài viết tương tự:

1. [Amplify yamaha AST-A90M](#) - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy(nguồn phát vào âm ly là từ pc), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tí tín hiệu nào ra loa(kể cả tiếng rột rẹt)
2. [bếp SUNHOUSE SHD 6151](#) - ban đầu bếp bị ẩm em sấy khô va bếp chạy.nhưng để đến hôm sau thì lại không được. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguôn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên lúc xuống.khong đủ điện áp. chạm tay vào ic nguôn thấy nóng.e đã thay thu nhưng vẫn chưa được.e đã kiểm tra hầu hết các linh kiện trên 2 đường đo nhưng chưa phát hiện gì.nhưng có lúc lại nấu được
3. [bếp từ ML-SV190DC](#) - khi cấp nguôn điện vào thì máy chạy hiển thị bình thường nhưng không đun được sò không chạy ấn phím có điều khiển nhưng bếp không đun được .kiểm tra máy không có điện áp cấp vào chân điều khiển của ic công suất H20R1202
4. [HP 430 CORE i3](#) - ko cài dc win xp + win7 . chia lại ổ cứng nhưng cú ghót hay cài win 100% reset lại vào đến chạy chữ windown thì hiện màn hình xanh
5. [laptop Ssamsung R 61](#) - Khi cắm sạc bật nút nguôn máy có chạy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh (màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy được hình ảnh).Khi không cắm sạc (dùng Pin) bật nút nguôn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì ko sao cả.
6. [main GIGA G41](#) - nhận usb bình thường cả trên win và bios, nhưng không nhận chuột, phím USB.cả trên win và bios. mặc dù đã enable trong bios hết rồi.cũng đã cài lại win

rồi. đo vẫn có 5v

7. mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường, đến khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình, ran card test main vào không báo code hic, nhưng mà rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy máy anh em kiểm tra rồi mà không ra hic
8. man hình fujshi - ban đầu cam dien vào man hình sang bình thường sau 5 giây man hình bị tối lại mất ảnh sang nhưng dùng đèn pin chiếu vào man hình vẫn thấy hình ảnh
9. masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận dây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi
10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
11. Sony 40we5 - Mong bác chuyên và bác hoà giúp cháu với ạ. Máy mang đến có tiếng Ko hình khách bảo vậy ạ. Cháu kiểm tra thì máy lúc chạy , lúc không. lúc chạy cao áp sáng nhưng màn tối đen, rút một bên tcom ra thì ánh sáng trắng Ko hình, lúc có hình nhưng lại nhem màu đỏ. Có lúc chạy rồi ngắt nháy 14 nhịp , ngắt luôn nguồn 12v. Mong mấy bác , anh chị giúp ạ
12. tivi Sony KV-XA25M80A - em có con tivimodel như trên. ban đầu máy không lên nguồn. em đã kiểm tra thì không có điện vào tụ lọc nguồn bên sơ cấp. role không đóng. em kiểm tra thì bị chét 1 trở nhỏ ở mạch role. chét ic vi tính. của máy là CXP86461. EM thay bằng Cxp8644y. bây giờ thì máy đã chạy nhưng màn hình sang trắng và có tia quét ngược kiểu như ta vặn quá cao áp. màn hình không có hiện thị phím lệnh tốt. em đã chỉnh lại cao áp nhưng không được.