

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 16762 của bạn pham van hung - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): SONY
Hiện tượng: Chỉnh dọc ngang

Bác nào biết cách chỉnh của tivi sony 48R470B khi xem vtvgo bị co dọc ngang
Xin cảm ơn !

— [●] [] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [CRT 17" phillip 107S1 - không hiện menu khi điều chỉnh sáng, tối, ngang, dọc.....](#)
2. [dvd player pioneer dv-2022 - cắm điện không động tĩnh gì, nguồn 3.3v , 5.5v , 12v có đủ , bấm phím trên mặt máy thì led hiển thị vài gạch ngang gạch dọc](#)
3. [LCD AOC 719V - nhiều soc ngang phía dưới dây màn hình và rung theo chiều dọc, dùng càng lau màn hình càng rung](#)
4. [Máy in HP 1120 - In ra giấy bị vệt đen ở mép dọc trang giấy, vệt đen có tính chất lặp đi lặp lại theo chu kỳ, có khoảng 8 vệt từ trên xuống dọc trang giấy.](#)
5. [monitor display jvc - máy e khi bat cong tat thi nge tieng keu tach tach,den nguon kong sang,dien ra thu cap chi co duong 45v,58v va 24v.de khoang 20s sau thi tren man hinh xuat hien tia chop ngang dọc liên tục,bac nao bit nguyên nhân thì sell cho e voi](#)
6. [samsung CS29Z45MH - Bây giờ đang bị thung chiều dọc và co chiều ngang](#)
7. [samsung modelcs20h2 - mình mới nhận caji tivi sam sung modelcs20h2 bị chet so anh](#)

sang mjh đã thay con khác vô thì thay bị chạm dọc ngang .và mjh đã thay dọc khác vô được rồi nhưng nó lại bị nhem tu 2 bên hông ở giữa thì ko bị mjh đã khu tu mà vẫn ko hết .các bác cho e hỏi bị đen yêu hay mjh thay dọc chưa đúng vậy các bác .

8. Samsung slim cs21a530fl - Khi nhận máy có 1 đường kẻ ngang mờ e tháo ic dọc thì vẫn thể nguồn đủ 120v 12v 5v 3v3 nghe vì có tiếng rít rít e tháo sò ngang đo chân b sò ngang cứ bị nhấp nháy từ 0 đến 2v ac e đo hz thì dao động từ 15k đến 18k dò về đo ngay chân ic vẫn thể
9. Sửa TV SONY BRAVIA KLV-32BX300 sọc dọc bên trái màn hình (phải thay vĩ chính)
10. TCL :DT-2180ARS Ic Tổng :TDA8842; Sò ngang D1651; Sò dọc (sò màn hình):TDA 8356 - hình ảnh bị co lại theo chiều ngang.e đã thay tụ xung quanh sò dọc và kiểm tra cuộn lái tia nhưng vẫn k được mong các bác cùng các anh giúp đỡ. dạ e chân thành cảm ơn.
11. Tivi Darling 21F93U... TDA11105ps/v3/3.... 78041 - Nguồn B+ ra tốt (tải bóng đèn) nhưng khoảng 5s là tắt từ từ về 30v.. phần ngang chưa kịp hoạt động,, đo nhanh thấy cực B lái ngang có vol rồi mất,, nhưng sau biến áp kích (cực B sò ngang thì ko có)
12. tivi sam sung 29" - ae giúp hộ mình với lúc khách mang tới kt bị hư sò ngang rồi. thay sò ngang TQ chạy vài giây bị hư thay lại sò ngang TQ bắt vào có tỏa nhiệt nhôm lớn chạy vài giây nóng sò ngang vài giây ko bị hư sò ngang nhưng mà màn hình lên ánh sáng có sọc dọc bụng có tí khoảng 1cm