



Sony Kdl 40ex710 - Lỗi mainboard chạy 15-20' nóng lên tự tắt ko bật lại đc. Rút điện để 30'-1h lại bật đc nhưng 5-10' sau lại tắt. Mất nhận Câu 16845 của bạn Lê Xuân Huy đã có (2) trả lời & góp ý vẫn update đc fiware mới nhất. | 1

Loại thiết bị (Model): Sony Kdl 40ex710

Hiện tượng: Lỗi mainboard chạy 15-20' nóng lên tự tắt ko bật lại đc. Rút điện để 30'-1h lại bật đc nhưng 5-10' sau lại tắt. Mất nhận khiển cũng ko nhận. Máy vẫn update đc fiware mới nhất.

Mong muốn kiểm bo mạch thay thế, sửa triệt để vì đã từng mang thợ tháo vì để vọc nhưng chỉ chạy đc lâu hơn 2-3h rồi dần dần lại bị về 15-20' như cũ.

Mong ae giúp đỡ bo Sony 40ex710.

SĐT: 0355142888

— [●] [●] —

vu duchuy (huyasce) - 7 / 9 / 2019

em chào anh

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

vu duchuy (huyasce) - 7 / 9 / 2019

em quê ở hải dương - em muốn lên hà nội học - các anh có ai ở tỉnh thành khác cũng lên hà nội học cho em trợ cùng với ạ - sdt của em 0971545489 em đăng ký học ở 78 phố vọng hà nội



Sony Kdl 40ex710 - Lỗi mainboard chạy 15-20' nóng lên tự tắt ko bật lại đc. Rút điện để 30'-1h lại bật đc nhưng 5-10' sau lại tắt. Mất nhận khiển cũng ko nhận. Máy vẫn update đc fiware mới nhất. | 2

Các bài viết tương tự:

- [đầu DVD BLURAY LG BD 550 báo lỗi update FW xin mọi người giúp . - em có cái đầu DVDbbluray của LG bd550 nó báo lỗi update FW bật lên nó báo lỗi update rồi tắt luôn ko up dc](#)
- [đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
- [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
- [Main Foxconn G31MV - Main của mình đang dùng thì bị thế này: Cứ bật máy lên vào win7 khoảng 20-30s là tự tắt phụt đi. Cài lại win cũng vẫn thế.. Chạy ở trong DOS, hay miniXP thì không việc gì. kiểm tra thấy quạt chíp vẫn quay. Nút POWER và RESET bấm vào không có tác dụng, rút điện ra cắm vào cũng vẫn thế. Đã vệ sinh quạt chíp, bôi keo tản nhiệt, Thay thử CPU, RAM, ổ cứng, nguồn sang máy khác vẫn OK.](#)
- [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng](#)
- [màn RCT sam sung 17KSBBR - mo máy chạy khoang vai tieng sau do bi mat anh chi con màn sang xanh.tat di bat lai ngay thi khong duoc ,nhung de hom sau bat len thi lai chạy nhưng cung chi duoc koang vai tieng lai bi nhu vay.máy chạy ic dao dòng SVT9118.](#)
- [máy giặt panasonic không nhớ mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
- [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
- [máy tinh cay - máy chạy bình thường,ban em\(nguoi yeu\)kiem dau cai o cung ve bao em test thu,e liên thao o cung của máy ra dòng o cung này vào và bật máy thì máy ko chạy \(o cung chết\) sau do e lap lại o cung của máy rồi bật lên thì cay vẫn có tiếng tit báo chạy như bình thường\(lúc chưa thay o cung\) nhưng ma ko có lệnh mo cho màn hoạt](#)



Sony Kdl 40ex710 - Lỗi mainboard chạy 15-20' nóng lên tự tắt ko bật lại đc. Rút điện để 30'-1h lại bật đc nhưng 5-10' sau lại tắt. Mất nhận

đong

khiển cũng ko nhận. Máy vẫn update đc fiware mới nhất. | 3

10. sam sung CS21Z30ML ic tổng TDA 9384PS/N3/3 - bật máy lên khoảng 60p thì sẽ mất hình nhưng vẫn còn tiếng., tắt máy bật lại thì có hình tốt,khư 10p thì lại mất hình, tắt và bật lại thì có hình, và 30s lại mất hình., tắt máy để nguội thì lại có hình
11. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên
12. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi qutj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắm lại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lai bi như cũ